

Primavera/Verano 2010

Cuidado y Uso

Acentos para el Hogar, Velas, Cuidado Personal
y para el Baño y Fragancia sin Flama



Índice

Utiliza la siguiente tabla para buscar más información sobre algún producto. Haz clic en el nombre del producto para leer las recomendaciones de uso y cuidado.

5-19

Acentos para el Hogar: específico

Base Portavelas Espejo Fusión Global	5	Portavelas De Cristal "Luz Brillante"	14
Cajas de Regalo para toda Ocasión.	5	Ángel de Cristal "Luz Brillante"	
Camino de Mesa Reversible Luces de Siena.	5	Portavelas Infinito	14
Candelabro Portacandelitas Sakura.	5	Portavelas Serengueti	15
Cascada Tropical	6	Portavelas Simetria 3 en 1	15
Difusor Aroma Melts Infinito.	7	Portavotiva Fusión Global.	16
Difusor Aroma Melts Latón Antiguo	7	Portavotiva Múltiple Fusión Global	16
Lámpara de Pared Esencial.	8	Portavotiva Naturaleza	17
Lámpara de Pared Flor de Loto	9	Portavotiva Nuovo	17
Lámpara Multi Candelitas Luces de Siena	9	Servilletas y Aros para Servilleta Luces de Siena.	18
Lámparas de Pared Versátiles Verona	9	Set de Lámpara Colgantes Alto Diseño	18
Linterna Sakura	10	Set de Pedestal Portapilares y Lámpara Alto Diseño.	18
Manteles Individuales Luces de Siena	10	Set de Regalo Incienso Hoja Tropical.	19
Pantalla Ambiente Global	11	Trio Portacandelitas Luces de Siena.	19
Pantalla Fusión Global	11		
Pantalla Luces de Siena	11		
Pantallas Alto Diseño	12		
Portacandelitas Luces de la Ciudad	12		
Portavelas 3 Mechas Leopardo	13		
Portavelas Alto Diseño	13		

20-31

Acentos para el Hogar: genérico

Accesorios de Cristal de PartyLite	20	Pedestal De Metal	25	Portavelas Difusor Carrizo	29
Portacandelitas Jumbo – Set de 4		Porta Incienso	26	Portavelas Difusor Carrizo Zen	
Acento Para el Hogar	20	Set para Regalo Incienso Tierras Lejanas		Portavelas Pilar Redonda	29
Trío de Floreros Barrocos		Portacandelita(s)	26	Dúo Portapilares Calor de Hogar	
Portarretrato Serengueti		Ángeles de la Bondad		Portapilar Rústico Grande	
Acento Textil	20	Árbol Portacandelitas Universal		Portapilar Rústico Pequeño	
Camino de Mesa Versátil Sakura		Base Portacandelita Serengueti		Set de Portapilares Obelisco	
Apagavelas	20	Dúo Portacandelita Besos Dulces		Portavotiva(s)	30
Apagavelas Latón Antiguo		Lámpara Portacandelitas Gaia		Capullos de Loto	
Base	21	Portacandelita Amatista		Dúo Portavelas Flor de Loto	
Portavelas Espejo Encantado		Portacandelita Arabela		Dúo Portavotivas la Granja	
Candelabro(s)	21	Portacandelita Avantgarde con 12 candelitas		Géminis Plateado	
Candelabros Avantgarde		Portacandelitas Ángel de la Serenidad		Ilusiones	
Dúo Portavelas Calor de Hogar		Portacandelitas Ángel del Recuerdo		Lámpara Colgante Latón Antiguo	
Charola Portapilar	22	Portacandelitas Aves Danza Primavera		Portavela Calor de Hogar	
Base Portapilar Hoja de Plátano		Portacandelitas Craquelado Siena		Portavotiva Sakura	
Base Portavelas Versátil Elegance		Portacandelitas Mariposa Splash De Color		Portavotiva y Portacandelita Amazonas	
Charola Avantgarde		Portacandelitas Serengueti		Portavotivas Alto Diseño, Par	
Lámpara Portapilares Gaia		Portacandelitas Solitario		Portavotiva Leopardo	
Difusor Aroma Melts	22	Portacandelitas Versátil		Portavotivas Danza Primavera	
Difusor Aroma Melts Delfines		Portarretrato Puppy Adorable		Portavotivas Elefante	
Difusor Aroma Melts Gaia		Portavelas Ambiente Global		Portavotivas Fresh Home	
Difusor Aroma Melts Jardín de Luz		Portavelas Buda		Portavotivas Sabor Isleño	
Difusor Aroma Melts Sabor Isleño		Portavotiva Elefante Bebé		Trío Islandia	
Esencias de Luz	23	Set para Regalo Portavelas Detalle		Portavotivas, Incluye vaso(s) portavotivas	
Florero y Portadifusor Carrizo de Vidrio	23	Trío Acuarela		de vidrio	31
Florero Selva Tropical		Trío Portacandelitas Ginkgo		Candelabro de Pared Inspiración Thai	
Lámpara	23	Portapilar	27	Centro de Mesa Flor de Loto	
Mini Lámpara Portacandelitas Alto Diseño		Base Protavelas Sueños de África		Cruz de Pared	
Linterna	24	Pantalla de Vidrio Burbujas		Linterna Vintage	
Linterna de Zinc Antiguo		Portapilar y Candelabro	27	Portavelas Sakura	
Linterna Plateada Antigua		Portapilares Luces de Siena		Portavotiva Cruces	
Luminaria Bellas Artes	24	Portavotiva(s)	28	Portavotiva Lavanda	
Luminaria Brocada		Portapilar Rama Gaia		Portavotiva Jirafa Sueños de África	
Pantalla de Vidrio	25	Portavotivas o Candelabros Esencial		Portavotivas Pingüinos Enamorados	
Pantalla Amatista		Portavelas 3 Mechas	28	Portavotivas Pingüino Bola de Nieve	
Pantalla Decorativa de Vidrio	25	Base 3 Mechas Perla Negra		Portavotivas Pingüino Juguetón	
Pantalla Decorativa Esmerilada		Porta 3 Mechas Avantgarde			
Pantalla para Mini Tarros Barrel		Tazón Luces de Siena			

32-35 Velas

3 Mechas	32
Aroma Melts	32
Latas Llenas de Cera Bestburn de PartyLite	32
Pilar 3 Mechas de 10 x 15cm	32
Pilar Cuadrado Veteado	33
Pilar LED Ilusión de Luz	33
Popurrí Líquido Aromasimmers	33
Set de Velas para Regalo	34
Tarro con Tapa	34
Tarros Bestburn de PartyLite	35

36-39 Cuidado Personal y para el Baño

Almohadilla para Ojos Lavanda	36
Azúcar Exfoliante para el Cuerpo	36
Cojín para Cuello Lavanda	36
Crema para Manos	37
Crema Sólida Humectante para el Cuerpo	37
Cristales de Sal para Baño	37
Manicure Instantáneo	38
Oso Lavanda	38
Set para Regalo Well Being Spa	38
Well Being de PartyLite Crema para Baño Unwind	39
Well Being de PartyLite Exfoliante para Pies Relax	39

40-46 Fragancia sin Flama

Aceite con Fragancia	40
Acentos	40
Borla de Lavanda	41
Concentrado de Aroma	41
Difusor Art Deco	41
Difusor Carrizo	42
Difusor Carrizo Cuadro Minimalista	42
Difusor Carrizo Tricolor	42
Esencias Ambientales de PartyLite	43
Esencias de Lavanda para Cajones	43
Incienso Aromastick	43
Incienso Revelador	44
Jardín Floral	44
Repuestos para Difusor Carrizo Tricolor	44
Sachets Lavanda	45
Sachet Neutralizador de Olores Cleanscents	45
Set de Regalo Lavanda	45
Que Vivan los Novios	46

Acentos para el Hogar: específico

Base Portavelas Espejo Fusión Global

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta Base Portavelas Espejo Fusión Global diseñada exclusivamente para PartyLite. Tu base con espejo incluye un borde decorativo con mosaicos de vidrio iridiscente y acentos de cuentas de colores aplicados a mano por habilidosos artesanos.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

Uso y cuidado:

- Recomendamos su uso con 3 Mechas, Mini 3 Mechas, Pilar Redondo o Cuadrada de 7 cm y Esfera de 7 cm PartyLite®.
- Después de tener encendidos los Pilares durante 3 a 4 horas y las Velas de 3 Mechas durante 5 a 6 horas, apágalos, presiona suavemente hacia adentro los lados de cera para mantener una superficie plana, y enciéndelos de nuevo. No moldees las pilares cuadradas o las esferas.
- Al acomodar dos o más velas juntas, mantén al menos 5 cm de espacio entre los lados de las velas. No permitas que las velas se toquen entre sí. Nunca coloques materiales flamables entre las velas encendidas o cerca de ellas.
- **Cuidado del espejo:** Para limpiar el espejo, lávalo a mano usando un paño suave y húmedo. Sécalo con una toalla suave sin pelusa. No lo laves en lavavajillas. Si la cera llega al espejo, permite que se endurezca y empújala con el pulgar o los dedos hasta que se suelte. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- **Cuidado de los mosaicos:** Para limpiarlos, retira el polvo de la superficie con un paño seco suave. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales flamables.**
- **Manténla alejada del alcance de los niños.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos. (En el caso de las velas de 3 mechas, apunta las mechas siempre hacia el centro de la vela.)
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 0.6 cm antes de volver a encender la vela.
- Deja de usar las velas cuando queden 6 mm de cera.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Cajas de Regalo para toda Ocasión

Esta caja para regalo desplegable fue diseñada exclusivamente para PartyLite.

Incluye todo lo que necesitas para envolver un regalo PartyLite: caja, papel de china, listón y etiqueta.

- La caja viene empacada plana. Jala cuidadosamente la caja hasta que tome su forma tridimensional.
- Levanta cuidadosamente la tapa para crear una abertura en la parte superior de la caja.
- Coloca tu regalo con el papel de china.
- Empuja la tapa de la caja hacia abajo y asegúrala con el listón.
- Firma la etiqueta para regalo PartyLite que se incluye.

Camino de Mesa Reversible Luces de Siena

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este camino de mesa decorativo reversible diseñado exclusivamente para PartyLite.

Tu camino de mesa reversible está hecho de una combinación de poly-blend. Por un lado contiene un atrevido diseño a rayas anaranjadas, doradas y verde cítrico, con orilla en color café. Por el reverso, tiene un sorprendente patrón floral en cada extremo del camino, en verde cítrico sobre cálido color café. Tu camino está decorado en las cuatro esquinas con un listón de organza que sostiene una cuenta parecida al cristal.

Disfruta este elegante camino en múltiples formas. Colócalo sobre tu comedor, sobre una mesa lateral o tocador antiguo. PartyLite desea que tu nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Debes limpiar tu camino de mesa sólo en el sitio de la mancha con un paño húmedo y permitir que se seque. No debes lavarlo en lavadora.
- Tu camino de mesa no es resistente a las llamas. Siempre ten cuidado al usar velas con este camino de mesa. El uso indebido de velas con este producto puede hacer que el camino de mesa se incendie. Sigue las advertencias de las velas y accesorios.

Candelabro Portacandelitas Sakura

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo portavelas diseñado especialmente para PartyLite. Tu Candelabro Portacandelitas Sakura está hecho de madera y vidrio e incluye un patrón de capullos de cerezo grabados en el panel de vidrio. Está diseñado para colgarse fácilmente en la pared e incluye los elementos para colgarlo. También se puede exhibir sobre una mesa u otros muebles con superficies estables.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para uso EXCLUSIVO con Candelitas PartyLite®.
- Cuidados para el vidrio: Límpialo con un paño suave y seco. No lo laves en lavavajillas.
- Cuidados para la madera: Para limpiarla elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.



ADVERTENCIA:

- **Utilízala siempre a la vista.**
- **Mantenlo alejado de objetos que se quemen.**
- **Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.**
- No lo cuelgues cerca de cortinas, pinturas u otros artículos inflamables. Cuélgalo de forma que la flama quede al menos a 45 cm del techo, repisas o cualquier otro objeto que pueda extender la flama.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Siempre utiliza tus velas en portavelas resistentes al calor.
- No toques ni muevas las velas encendidas.
- Nunca toques la cera líquida.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Mantén centradas las mechas.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Cascada Tropical

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta fuente diseñada exclusivamente para PartyLite.

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

INSTRUCCIONES ACERCA DEL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS: INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

Advertencia: Siempre se deben seguir precauciones básicas al usar productos eléctricos, entre ellos fuentes decorativas, a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales. Estas precauciones incluyen:

Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, utilice esta bomba sólo en su fuente.

Precaución: Esta bomba ha sido evaluada para usarse sólo con agua. Este producto es para uso exclusivo en interiores.

Advertencia: Riesgo de descarga eléctrica. Esta bomba se suministra con un conductor a tierra y un enchufe con conexión a tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que esté conectada sólo a un receptáculo con conexión a tierra debidamente aterrizado.

Guarde estas instrucciones de seguridad

INSTALACIÓN:

Componentes:

- 1) Panel de vidrio con marco y plataforma adjunta
- 2) Bomba eléctrica con cable incluido
- 3) Base de resina
- 4) Piedras de río
- 5) Vaso portavotiva de vidrio

1. Saca con cuidado la fuente de su empaque. Colócala sobre una superficie plana.
2. Conecta la bomba eléctrica al tubo de hule en la parte inferior del panel de vidrio con marco. El tubo negro de la bomba y el tubo blanco del panel deben quedar bien conectados.
3. Llena con agua la base de resina entre las líneas de llenado MIN/MAX. Se recomienda el uso de agua destilada en esta fuente.
4. Coloca cuidadosamente el panel de vidrio enmarcado con la bomba conectada en la base de resina.
5. Tu fuente ya está lista para usarla.
6. Coloca el vaso portavotivas en el espacio que se incluye en la plataforma conectada al panel enmarcado.
7. Coloca las piedras de río encima de la plataforma.

NOTA: El cable de suministro de energía no debe ocultarse ni hacerse para por aberturas de gabinetes, paredes, techos o pisos.

OPERACIÓN:

1. No acciones la bomba sin que tenga suficiente agua para que pase por ella. La bomba debe estar completamente sumergida en agua.
2. Utiliza la bomba sólo para su fin.
3. Para mejorar el sonido del agua que fluye, ajusta las piedras de forma que el agua no fluya encima de ellas.
4. Para incrementar el flujo de agua, dale vuelta al dial de la bomba hacia el signo de +. Para reducir el flujo de agua, dale vuelta al dial de la bomba hacia el signo de -.
5. Mantén el extremo del enchufe eléctrico del cable de la bomba alejado del agua.

MANTENIMIENTO DEL USUARIO:

1. Siempre desconecta el cable de corriente para apagar la bomba antes de ensamblar o limpiar la fuente.
2. Antes de retirar el panel de vidrio enmarcado, quita las piedras. No permitas que las piedras caigan en el receptáculo del agua o que bloqueen la bomba.
3. Este producto es para uso exclusivo en interiores. No instales o guardes la bomba donde quede expuesta a la intemperie o a temperaturas frías.
4. Mantén siempre el nivel del agua entre las líneas de llenado mín/máx. Cuando la base no se llena hasta la línea del nivel mínimo pueden ocurrir salpicaduras.
5. Revisala con frecuencia porque el agua se evapora. Si la bomba comienza a hacer ruido, revisa que tenga suficiente agua en el receptáculo. No permitas que la bomba funcione en seco.
6. Puedes añadir Concentrado de Aroma PartyLite (que se vende por separado) para perfumar el agua.
7. Como mantenimiento a tu fuente, cambia el agua semanalmente.
8. Cuando esté separado de la base, el panel enmarcado de vidrio debe estar volteado sobre su lado. Evita que el panel descansa sobre el tubo blanco.

Cascada Tropical

9. Limpia periódicamente el panel de vidrio y el interior de la base con agua y una esponja suave sin detergente.
10. Desconecta siempre la energía antes de mover la fuente. Sujeta bien la fuente cuando la muevas.
11. Cuando no utilices la fuente durante un periodo largo, desconéctala y sácala el agua de la base.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El vaso portavotivas es sólo para usarse con votivas o candelitas PartyLite.
- Para eliminar el residuo de cera de una portavotivas colócala en el refrigerador durante una hora, sácala y bota la cera aplicando presión suave con los dedos. Nunca utilices objetos filosos o abrasivos para quitar la cera. Permite el vaso que se caliente a temperatura ambiente antes de colocar una vela nueva.

ADVERTENCIA:

- Utilízalo siempre a la vista.
- Mantenlo alejado de objetos que se quemen.
- Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.
- Nunca toques o muevas una vela encendida.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

RIESGO DE ASFIXIA: Mantén las piedras de río fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

Difusor Aroma Melts Infinito

¡Felicidades! Acabas de adquirir o recibir como un regalo especial este exclusivo portavelas de PartyLite, creado para usarse sólo con pastilla Aroma Melts y popurrí líquido AromaSimmers PartyLite.

El difusor decorativo aloja una pastilla Aroma Melts en el plato superior y una Candelita en la parte inferior. La Candelita encendida funde la cera del Aroma Melts y llena la habitación con su exquisita fragancia. Cada Aroma Melts libera su fragancia por aproximadamente 12 a 14 horas. Las Candelitas se consumen en 4 a 6 horas. O vierte tu popurrí líquido AromaSimmers favorito en el plato encima de tu difusor decorativo. La Candelita encendida abajo libera la impactante fragancia de tu popurrí líquido AromaSimmers. Nunca mezcles el popurrí líquido AromaSimmers con otros productos que tengan fragancia.

Cuando la candelita está encendida, los paneles laterales especiales de vidrio con espejo de tu Difusor Aroma Melts crean múltiples puntos de luz a distancia. Tu difusor incluye una base cuadrada de vidrio grueso con paneles laterales de vidrio con espejo y un plato redondo de vidrio transparente Aroma Melts.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

PRECAUCIÓN: NO USES FRAGANCIAS O PERFUMES QUE CONTENGAN ALCOHOL EN NINGÚN DIFUSOR AROMA MELTS DE PARTYLITE.

Uso y cuidado:

- Para usarse con Aroma Melts o AromaSimmers y Candelita.
- Para retirar las fragancias Aroma Melts ya usadas, permite que la cera se enfríe y se solidifique completamente. Después presiona los bordes de la cera con los pulgares. Si la cera está completamente fría se botará con facilidad en una sola pieza. (La cera Aroma Melts no se consume como las velas.)
- No uses objetos filosos ni sustancias abrasivas para quitar la cera de los productos Aroma Melts ya que pueden rayar el portavelas.
- No coloques alimentos dentro o encima de tu Difusor Aroma Melts.
- Cuando uses un AromaSimmers, enjuaga el plato de vidrio una vez que ésta se haya consumido.
- Para limpiar los paneles de vidrio reflejante, rocía un paño suave con limpiavidrios y pásalo por la superficie. No rocíes el limpiavidrios directamente sobre los paneles de vidrio reflejante.
- No lo laves en lavavajillas.
- Para limpiar la base y el plato, lávalos a mano con un paño suave y húmedo. Sécalos de inmediato con un paño que no suelte pelusa. No lo coloques en lavavajillas.

ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales inflamables.**
- **Mantenla alejada del alcance de los niños.**
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Apaga las velas cuando lleguen a una pulgada del portavelas.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Difusor Aroma Melts Latón Antiguo

¡Felicidades! Acabas de adquirir o recibir como un regalo especial este exclusivo portavelas de PartyLite, creado para usarse sólo con pastilla Aroma Melts y popurrí líquido AromaSimmers PartyLite.

El difusor decorativo aloja una pastilla Aroma Melts en el plato superior y una Candelita en la parte inferior. La Candelita encendida funde la cera del Aroma Melts y llena la habitación con su exquisita fragancia. Cada Aroma Melts libera su fragancia por aproximadamente 12 a 14 horas. Las Candelitas se consumen en 4 a 6 horas. O vierte tu popurrí líquido AromaSimmers favorito en el plato encima de tu difusor decorativo. La Candelita encendida abajo libera la impactante fragancia de tu popurrí líquido AromaSimmers. Nunca mezcles el popurrí líquido AromaSimmers con otros productos que tengan fragancia.

Acentos para el Hogar: específico

Difusor Aroma Melts
Latón Antiguo

Cuando la candelita está encendida, los paneles laterales especiales de vidrio con espejo de tu Difusor Aroma Melts crean múltiples puntos de luz a distancia. Tu difusor incluye una base cuadrada de vidrio grueso con paneles laterales de vidrio con espejo y un plato redondo de vidrio transparente Aroma Melts.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

⚠️ PRECAUCIÓN: NO USES FRAGANCIAS O PERFUMES QUE CONTENGAN ALCOHOL EN NINGÚN DIFUSOR AROMA MELTS DE PARTYLITE.

Uso y cuidado:

- Para usarse con Aroma Melts o AromaSimmers y Candelita.
- Para retirar las fragancias Aroma Melts ya usadas, permite que la cera se enfríe y se solidifique completamente. Después presiona los bordes de la cera con los pulgares. Si la cera está completamente fría se botará con facilidad en una sola pieza. (La cera Aroma Melts no se consume como las velas.)
- No uses objetos filosos ni sustancias abrasivas para quitar la cera de los productos Aroma Melts ya que pueden rayar el portavelas.
- No coloques alimentos dentro o encima de tu Difusor Aroma Melts.
- Cuando uses un AromaSimmers, enjuaga el plato de vidrio una vez que ésta se haya consumido.
- Para limpiar los paneles de vidrio reflejante, rocía un paño suave con limpiavidrios y pásalo por la superficie. No rocíes el limpiavidrios directamente sobre los paneles de vidrio reflejante.
- No lo laves en lavavajillas.
- Para limpiar la base y el plato, lávalos a mano con un paño suave y húmedo. Sécalos de inmediato con un paño que no suelte pelusa. No lo coloques en lavavajillas.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales inflamables.**
- **Manténla alejada del alcance de los niños.**
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Apaga las velas cuando lleguen a 2.5 cm del portavelas.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Lámpara de Pared Esencial

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exquisito portavelas diseñado exclusivamente para la Colección Esencial de PartyLite. Esta exclusiva Colección incluye portavelas innovadores y multifuncionales a los que pueden colocárseles accesorios para diferentes estilos decorativos. Los portavelas de nuestra Colección Esencial, como el nombre lo indica, son absolutamente esenciales para la gente que prefiere la versatilidad y la creatividad cuando se trata de la decoración de su hogar.

Tu versátil Lámpara de Pared Esencial es de metal con acabado pulverizado negro con café que complementa cualquier hogar. Exhibe pilares redondos de 7 x 7 cm y 7 x 10cm, esferas de 7 cm y mini esferas de 5 cm, así como mini tarros Bestburn. Tu Lámpara de Pared Esenciales incluye un espacio especial para un Portavotivas Esencial (que se vende en un set de 3, P9614). Incluye los accesorios para ensamblar.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

Uso y cuidado:

- Para usarse con Pilares de 7 x 7 cm y 7 x 10cm, y Esferas de 7 cm PartyLite®.
- Después de tener encendidos los pilares redondos durante algunas horas, apágalos, presiona suavemente hacia adentro los lados de cera para mantener una superficie plana, y enciéndelos de nuevo. No moldees las Pilares Cuadradas.
- **Cuidado del metal:** Para limpiarlo, lávalo a mano con agua jabonosa tibia y sécalo inmediatamente con un paño sin pelusa. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales inflamables.**
- **Manténla alejada del alcance de los niños.**
- No cuelgues la lámpara de pared cerca de cortinas, pinturas u otros artículos inflamables. Cuélgala de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 45 cm del techo, repisas, o cualquier otro objeto que pueda extender la flama.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela.
- Deja de usar las velas cuando queden una pulgada de cera.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Lámpara de Pared Flor de Loto

Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta exclusiva y versátil pieza diseñada especialmente para PartyLite. Puedes colocar la pantalla metálica en su base o colgarla en la pared. Se incluyen los elementos para montarla. Los anillos para velas que sostienen los vasos portavotivas de vidrio se pueden remover para permitirte usar hasta siete velas.

Esta pieza coordina fácilmente con muchos otros productos y colecciones PartyLite.

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para usarse sólo con votivas y candelitas PartyLite. Coloca la votiva o candelita en el portavotivas de vidrio y enciéndela.
- Si la utilizas como lámpara de pared, cuélgala usando los elementos que se proporcionan para ello. Siempre lee y sigue las instrucciones para colgarla.
- Para eliminar el residuo de cera de una portavotivas colócala en el refrigerador durante una hora, sácala y bota la cera aplicando presión suave con los dedos. Nunca utilices objetos filosos o abrasivos para quitar la cera. Asegúrate de quitar el sujetador metálico del portavotivas. Permite que se caliente a temperatura ambiente antes de colocar una vela nueva.
- **Cuidado del metal:** Límpialo con un paño suave y seco. Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

ADVERTENCIA:

- Utilízalo siempre a la vista.
- Mantenla alejada de objetos que se quemen.
- Mantenla alejada de niños y mascotas.
- No cuelgues la lámpara de pared cerca de cortinas, pinturas u otros artículos inflamables. Cuélgala de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 46 cm del techo, repisas o cualquier otro objeto que pueda extender la flama.
- Nunca toques o muevas una vela encendida.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

Lámpara Multi Candelitas Luces de Siena

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta singular lámpara de tres piezas diseñada exclusivamente para PartyLite. Tu lámpara, pantalla e inserto metálico para candelitas Luces de Siena son parte de la Colección Luces de Siena y se han personalizado para coordinar con los colores y texturas de este grupo de accesorios tan especial.

La base de tu lámpara comienza como vidrio soplado a máquina. Después, las secciones de vidrio pintado a mano y triturado se cortan y colocan a mano sobre este portavelas de vidrio transparente. La luz de las velas resplandece con una sorprendente exhibición de color rico y cálido a través del vidrio. La base también se puede usar como un espectacular florero para flores frescas o secas. La pantalla de tela tiene la apariencia y se siente como seda cruda, y se ilumina bellamente con el resplandor de las candelitas. Tu lámpara incluye un inserto metálico que exhibe cuatro candelitas; tres iluminan la pantalla y una ilumina la base.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para ensamblarla, coloca la pantalla de tela sobre la base de vidrio. Después, inserta el colgador de candelitas encima de la pantalla.
- Para encenderlas, simplemente levanta el colgador de metal, enciende la candelita inferior, colócala dentro de la base de vidrio y continúa encendiendo las candelitas de la parte superior. Apaga primero las candelitas de arriba y después la de abajo con un apagavelas.
- Sólo debe usarse con candelitas PartyLite.
- Limpia la base de mosaico con un paño seco y suave sin pelusa. No la sumerjas en agua, ya que esto puede provocar que ésta migre entre las superficies y cause decoloración. Elimina el polvo de la pantalla con un paño suave y seco.
- Para eliminar el residuo de cera que se derrama de las candelitas en el inserto metálico, colócalo en el refrigerador durante una hora, Sácalo y bota la cera aplicando presión suave con los dedos. No uses objetos filosos para quitar la cera.
- Nunca uses materiales abrasivos que puedan rayar el acabado metálico.

ADVERTENCIA:

- **Utilízalo siempre a la vista. Nunca dejes una vela encendida desatendida.**
- **Mantenlo alejado de objetos que se quemen.**
- **Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- No lo toques ni lo muevas mientras esté encendido.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Lámparas de Pared Versátiles Verona

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta exclusiva lámpara de pared diseñada exclusivamente para PartyLite. Tu elegante lámpara de pared es parte de nuestra exclusiva Colección Verona. Tu lámpara de pared tiene un recubrimiento pulverizado con un acabado de cobre tallado e incluye acentos de viñas y bayas.

Este versátil set de lámparas de pared incluye tres colgadores metálicos y una barra para colgar. La barra incluye "localizadores" para colocar correctamente la lámpara. Los agujeros para colgar la lámpara te dan la opción de colgarlas de diferentes maneras. Incluye 7 vasos portavotivas acanalados de vidrio. Incluye los accesorios para ensamblar.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

Acentos para el Hogar: específico

Lámparas de Pared
Versátiles Verona

Uso y cuidado:

- Para usarse con Votivas o Candelitas PartyLite®.
- Para limpiar los vasos portavotivas de vidrio lávalos a mano con agua tibia con jabón o en lavavajillas.
- Para limpiar el metal elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- Para eliminar el residuo de cera de una portavotiva colócala en el refrigerador durante una hora, sácala y bota la cera aplicando presión suave con los dedos. Nunca uses objetos filosos o abrasivos para quitar la cera. Asegúrate de quitar el sujetador metálico de la portavotiva. Permite que la base se caliente a temperatura ambiente antes de colocar una votiva nueva.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales flamables.**
- **Mantenla alejada del alcance de los niños.**
- No la cuelgues cerca de cortinas, cuadros u otros artículos flamables. Cuélgala de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 45 cm del techo, repisas, o cualquier otro objeto que pueda extender la flama.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela (excepto las Candelitas).
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Mantén centradas las mechas

Linterna Sakura

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo portavelas diseñado especialmente para PartyLite. Tu Linterna Sakura está hecha de madera y vidrio e incluye un patrón de capullos de cerezo en los cuatro paneles de vidrio. Sakura significa capullo de cerezo en japonés. La linterna tiene una puerta con bisagras para abrirla fácilmente y encender la votiva o la candelita dentro del vaso portavotivas de vidrio que se incluye.

La linterna incluye un vaso portavotivas de vidrio y también puede alojar el Árbol Portacandelitas Universal P9615 que se vende por separado.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para usarse sólo con Votivas y Candelitas PartyLite®.
- Para limpiar el vidrio utiliza un paño suave y seco. No lo sumerjas en agua.
- Para limpiar la madera utiliza un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- No la laves en lavavajillas.

Advertencia: Este producto contiene imanes pequeños. Tragarse los imanes puede provocar asfixia o serias lesiones intestinales que requieren atención médica inmediata. Manténlo fuera del alcance de los niños.

⚠️ ADVERTENCIA:

- **Utilízala siempre a la vista.**
- **Mantenla alejada de objetos que se quemem.**
- **Mantenla alejada de los niños y las mascotas.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Siempre utiliza tus velas en portavelas resistentes al calor.
- No toques ni muevas las velas encendidas.
- Nunca toques la cera líquida.
- Evita las áreas con corrientes de aire.
- Mantén centradas las mechas.
- Recorta la mecha a 6 mm antes de encenderla de nuevo (excepto las candelitas).
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Manteles Individuales Luces de Siena

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial estos mantelitos decorativos diseñados exclusivamente para PartyLite. Tus mantelitos reversibles están hechos de una combinación de poly-blend. Por un lado verás un sutil patrón estriado en tonos de verde. Por el reverso, un sorprendente patrón de inspiración floral en verde cítrico sobre un fondo café cálido. Tus mantelitos están diseñados para coordinarse con otros blancos, portavelas y vajillas de la Colección Luces de Siena.

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Debes limpiar tus mantelitos de mesa sólo en el sitio de la mancha con un paño húmedo y permitir que se sequen. No debes lavarlos en lavadora.
- Siempre ten cuidado al usar velas cerca de estos mantelitos. El uso indebido de velas con este producto puede hacer que los blancos se incendien. Sigue las advertencias de las velas y accesorios.

Acentos para el Hogar: específico

Pantalla Ambiente Global

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo portavelas diseñado especialmente para PartyLite. Tu portavelas ha sido creado usando un método de producción exclusivo que captura motivos de patrones animales. También se incluye un vaso portavotivas universal.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para usarse con Votivas y Candelitas PartyLite®.
- También se puede usar con el Árbol Portacandelitas Universal de PartyLite (P9615, no incluido).
- Límpialo con un paño seco. No lo laves en lavavajillas.
- Para eliminar el residuo de cera de una portavotivas colócala en el refrigerador durante una hora, sácala y bota la cera aplicando presión suave con los dedos.
- Nunca utilices objetos filosos o abrasivos para quitar la cera. Asegúrate de quitar el sujetador metálico del portavotivas. Permite que el portavelas se caliente a temperatura ambiente antes de colocar una votiva nueva.

⚠️ ADVERTENCIA:

- **Utilízala siempre a la vista.**
- **Manténla alejada de objetos que se quemen.**
- **Manténla alejada de los niños y las mascotas.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Siempre utiliza tus velas en portavelas resistentes al calor.
- No toques ni muevas las velas encendidas.
- Nunca toques la cera líquida.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín recorta la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela (excepto las candelitas).
- Mantén centrada la mecha.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Pantalla Fusión Global

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu Pantalla Fusión Global está hecha de vidrio transparente soplado a mano. Los mosaicos de vidrio pintado se cortan y colocan a mano en esta pantalla de vidrio transparente. La luz de las velas brilla con un sorprendente despliegue de color a través de los mosaicos de vidrio con tonos de joyería, los cuales reciben su acabado con spray iridiscente. Los mosaicos también están acentuados con cuentas de acrílico colocadas en material epoxídico. La base de tu pantalla está hecha de vidrio prensado con un acabado de latón antiguo.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

Uso y cuidado:

- Puedes limpiarla con un paño suave. Sécala con una toalla suave sin pelusa.
- No la laves en lavavajillas. Si la sumerges es posible que el agua se meta entre las superficies y cause decoloración.
- Después de tener encendidas las Pilares Redondos durante algunas horas, apágala, presiona suavemente hacia adentro los lados de cera para mantener una superficie plana, y enciéndelas de nuevo.
- Se recomienda su uso con Pilares Redondos de 7 cm y Esferas PartyLite®.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales flamables.**
- **Manténla fuera del alcance de los niños y las mascotas.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Para reducir la producción de hollín, siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Apaga las pilares cuando lleguen a un pulgada del portavelas.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Pantalla Luces de Siena

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo portavelas diseñado especialmente para PartyLite.

Tu Pantalla Mosaico Triturado está hecha de vidrio transparente soplado a mano. El vidrio pintado a mano y craquelado se corta y coloca a mano en esta pantalla de vidrio transparente.

La luz de las velas resplandece con una sorprendente exhibición de color a través del vidrio con tonos de joyas.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para usarse con Pilares Redondos de 7 cm y Esferas de 7 cm PartyLite.
- Puedes limpiarlo con un paño suave. Sécala con una toalla suave sin pelusa.
- No uses nada filoso o abrasivo en el proceso de limpieza, ya que esto puede rayar la superficie y hacer que se rompa.

Acentos para el Hogar: específico

Pantalla Luces de Siena

- No lo sumerjas en agua, ya que esto puede provocar que ésta migre entre las superficies y cause decoloración.
- No lo coloques en lavavajillas.

ADVERTENCIA:

- **Utilízalo siempre a la vista.**
- **Mantenlo alejado de objetos que se quemen.**
- **Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.**
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela.
- Deja de usarlo cuando quede 2.5 cm de cera.
- Siempre utiliza tus velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Evita usarlo en áreas con corrientes de aire.
- Mantén centrada la mecha
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Pantallas Alto Diseño

¡Felicidades! Acabas de adquirir o recibir como regalo especial este exclusivo set de paneles decorativos para tu Portavelas para Chimenea Alto Diseño. Este segundo set de paneles te permite decorar ambos lados de tu portavelas. Tus paneles son magnéticos, lo cual te permite colocarlos fácilmente.

Los paneles muestran tres diseños diferentes, uno para la vida diaria, uno de cosecha para el otoño y uno de copos de nieve para el invierno y las fiestas navideñas. Tu portavelas y paneles han sido diseñados para complementar otros accesorios de la Colección Alto Diseño. El portavelas y los paneles están hechos de metal negro con acabado pulverizado en un intrincado patrón en espiral.

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para limpiar el metal elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

ADVERTENCIA:

- **Mantén las velas encendidas siempre a la vista.**
- **Mantenlo alejado de objetos que se quemen.**
- Mantenlo alejado de los niños y las mascotas. Este producto contiene imanes pequeños. Tragarse los imanes puede provocar asfixia o serias lesiones intestinales que requieren atención médica inmediata.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- No lo toques ni lo muevas mientras esté encendido.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

Portacandelitas Luces de la Ciudad

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este extraordinario portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu portavelas puede estar hecho de vidrio, vitral, vidrio con espirales de color, metal, porcelana, cerámica, poliresina, madera o una combinación de estos materiales.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

Uso y cuidado:

- Para uso con candelitas y pilares PartyLite®.
- Después de tener encendidas las Pilares Redondos durante algunas horas, apágalas, presiona suavemente hacia adentro los lados de cera para mantener una superficie plana, y enciéndelas de nuevo. No moldees las pilares cuadradas.
- Al acomodar dos o más velas juntas, mantén al menos 5 cm de espacio entre los lados de las velas. No permitas que las velas se toquen entre sí. Nunca coloques materiales flamables entre las velas encendidas o cerca de ellas.
- **Cuidado:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales flamables.**
- **Mantenlas alejadas del alcance de los niños.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela (excepto las Candelitas).
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Portavelas 3 Mechas Leopardo

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este elegante portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu Portavelas para 3 Mechas Leopardo está elaborado con vidrio soplado a mano y se puede utilizar para mostrar múltiples tipos de velas. También se puede usar como un tazón decorativo para exhibir decoraciones de estación o fruta fresca.

Tu portavelas 3 mechas viene con un paquete de arena negra brillante. Simplemente vierte la arena en el fondo del portavelas y acomoda la base de tus velas en la arena. La arena apoya y estabiliza los pilares y las velas 3 mechas. Nota importante: No utilices velas sin el apoyo de la arena negra, ya que se pueden voltear.

PartyLite te desea años de satisfacción con este exclusivo portavelas.

Cuidado y uso:

- Para usarse con 3 mechas de 15 x 20 cm, mini 3 mechas de 15 x 12 cm, nuevas 3 mechas de 10 x 15 cm y pilares de 7 cm PartyLite.
- Para limpiarlo, lávalo en agua tibia con jabón y sécalo con un paño sin pelusa.
- No lo laves en lavavajillas.
- Después de tener encendidos los pilares durante algunas horas, apágalos, presiona suavemente hacia adentro los lados de cera para mantener una superficie plana, y enciéndelos de nuevo.

ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela cerca de algo que pueda incendiarse.**
- **Mantenlo fuera del alcance de los niños y las mascotas.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si se acumula carbón en una mecha, extingue la vela y recorta el carbón; retira el carbón o cualquier otro material extraño antes de encenderla de nuevo.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 0.6 cm antes de encender la vela.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

Portavelas Alto Diseño

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu Portavelas para Chimenea Alto Diseño forma una impresionante exhibición de velas encendidas en una chimenea vacía o como punto focal de cualquier habitación.

Este versátil portavelas te ofrece cuatro opciones decorativas. Utilízalo como un simple marco metálico, o colócale uno de los tres diferentes paneles magnéticos decorativos (incluidos). Tus paneles muestran tres diseños diferentes, uno para la vida diaria, uno de cosecha para el otoño y uno de copos de nieve para el invierno y las fiestas navideñas. Tu portavelas ha sido diseñado para coordinarlo con otros accesorios de la Colección Alto Diseño y está hecho de metal negro con acabado pulverizado en un intrincado patrón en espiral.

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para limpiar el metal elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- Para usarlo con pilares de 7 cm, esferas, tarros o una votiva en vaso portavotivas (no incluido).

ADVERTENCIA:

- **Mantén las velas siempre a la vista.**
- **Mantenlo alejado de objetos que se quemen.**
- Manténlo alejado de los niños y las mascotas. Este producto contiene imanes pequeños. Tragarse los imanes puede provocar asfixia o serias lesiones intestinales que requieren atención médica inmediata.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- No lo toques ni lo muevas mientras esté encendido.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Acentos para el Hogar: específico

Portavelas de Cristal "Luz Brillante"

Ángel de Cristal "Luz Brillante"

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este extraordinario portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu portavelas facetado de Cristal "Luz Brillante" está cortado y pulido a mano cuidadosamente para proporcionar claridad brillante y está embellecido con acentos de vidrio de color. Incluye una bolsa de terciopelo para guardarlo y mantenerlo seguro año tras año.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

Uso y cuidado:

- Para uso exclusivo con Candelitas PartyLite®.
- Para limpiar el vidrio, pasa un paño suave y húmedo sobre la superficie. Sécalo inmediatamente.
- No los laves en lavavajillas.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales inflamables.**
- **Mantenlas alejadas del alcance de los niños.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Portavelas Infinito

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo portavelas de vidrio de PartyLite. Cuando enciendes las velas, las superficies de vidrio reflejante con un tinte especial de tu Portavelas Infinito crean múltiples puntos de luz que se pierden en la distancia. La base, la tapa y la charola deslizable para candelitas son de metal con un acabado de madera. Exhibe tus candelitas en la charola para candelitas, o retira la charola y crea una base portavelas "infinita" con pilares y esferas o votivas en sus portavelas PartyLite correspondientes. Se requiere un armado sencillo. Consulta el diagrama que se adjunta.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

⚠️ PRECAUCIÓN – Antes de mover tu portavelas, asegúrate de que las velas estén apagadas y se hayan enfriado. Levanta el portavelas por la base para asegurarte de que los paneles de vidrio no se salgan.

Instrucciones de ensamblaje:

- Coloca la base sobre una superficie segura. Para insertar los paneles de vidrio, primero retira los protectores grandes color café para las esquinas que vienen en la bolsa marcada con una B. Coloca los protectores de las esquinas en las dos esquinas inferiores de ambos paneles de vidrio.
- Inserta los paneles de vidrio con las orillas biseladas hacia afuera en las muescas frontal y trasera de la base metálica.
- A continuación, retira los protectores pequeños color café para las esquinas de la bolsa marcada con una A.
- Coloca los protectores de las esquinas sobre las dos esquinas superiores de los paneles de vidrio.
- Después, coloca cuidadosamente la tapa metálica encima de los paneles superiores de vidrio para asegurarla en su sitio. (Consulta el diagrama adjunto).
- Retira la charola deslizable para candelitas cuando utilices el portavelas con pilares y esferas, o con portavotivas. Las pilares, esferas o portavotivas deben tener un espacio de al menos 5 cm entre ellas. La charola se puede usar por separado para exhibir candelitas.

Uso y cuidado:

- Para limpiar el vidrio, rocía un paño suave con limpiador para vidrio. No rocíes el vidrio directamente con el limpiador.
- No lo laves en lavavajillas.
- Para limpiar el metal elimina con cuidado el polvo de la superficie con un paño suave y seco.
- Después de tener encendidas las Pilares Redondos durante algunas horas, apágalas, presiona suavemente hacia adentro los lados de cera para mantener una superficie plana, y enciéndelas de nuevo. No moldees las Pilares Cuadradas.
- Recomendamos su uso con Candelitas, Pilares Redondos o Cuadradas de 7 cm y Esferas PartyLite®.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales inflamables.**
- **Mantenla lejos del alcance de los niños y las mascotas.**
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela (excepto las Candelitas).
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Apaga las velas cuando lleguen a una pulgada del portavela

Portavelas Serengueti

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo portavelas diseñado especialmente para PartyLite. Esta pieza coordina fácilmente con muchos otros productos y colecciones PartyLite.

PartyLite te desea que disfrutes este fino portavelas y te ofrece los siguientes consejos para usarlo.

Cuidado y uso:

- Para usarlo con Repuestos de Velas Bestburn, Candelitas o Esferas de 7 cm PartyLite.
- Este portavelas no está diseñado para usarse con alimentos.
- Antes de lavar el portavelas, retira la cera que no se haya usado y el sujetador de metal colocando el portavelas en el refrigerador durante una hora, para que puedas retirar fácilmente la cera con los dedos. Nunca utilices objetos filosos o abrasivos para quitar la cera. Permite que se caliente a temperatura ambiente antes de colocar una vela nueva.
- **Cuidado de la cerámica y porcelana:** Lávala a mano y sécala con un paño sin pelusa. Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado. o No lo laves en lavavajillas.

⚠ RIESGO DE ASFIXIA: Los accesorios de algunas velas tienen piezas pequeñas que se pueden desprender. Mantén todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

⚠ ADVERTENCIA:

- Utilízalo siempre a la vista.
- Mantenlo alejado de objetos que se quemen.
- Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.
- Colócalo de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 46 cm del techo, repisas o cualquier otro objeto que pueda extender la flama.
- Nunca toques o muevas una vela encendida.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

Portavelas Simetría 3 en 1

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo portavelas Simetría 3 en 1 diseñado especialmente para PartyLite. Habilidosos artesanos fabrican este versátil accesorio para el hogar de vidrio soplado; incluye tres piezas de vidrio separadas que se pueden usar juntas o individualmente.

Estos nuevos portavelas de vidrio soplado se pueden personalizar y te permitirán crear diferentes opciones decorativas para exhibir tu propio estilo personal. Incluye tres piezas de vidrio: portacandelitas, difusor carrizo y florero grande de vidrio. El portacandelitas captura un bello resplandor ambiental, mientras que el difusor carrizo exhibe una línea natural de llenado en el cuello del vaso que es perfecta para nuestro aceite para difusores carrizo (que se vende por separado). El florero grande de vidrio te permite decorar el interior del recipiente llenándolo con nuestros nuevos acentos decorativos (que se venden por separado).

Piensa en lo divertido que será colocar piedritas, conchas, arena negra, agua coloreada, hojas, etc. en el fondo del portavelas grande de vidrio, o llenarlo con capas de objetos para crear otra apariencia.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Instrucciones para el portacandelitas pequeño de vidrio:

- Este plato de vidrio se debe usar sólo con candelitas.
- Utiliza un portavelas independiente o colócalo encima del difusor carrizo de vidrio.
- NO coloques candelitas encima del difusor carrizo cuando éste se encuentre lleno de aceite con fragancia. La candelita encendida no debe entrar en contacto con el aceite con fragancia en ningún momento.

Instrucciones para el Difusor Carrizo Mediano de Vidrio:

- Esta pieza de vidrio se diseñó para usarse como difusor carrizo. Para usarlo, vierte cuidadosamente el aceite con fragancia Difusor Carrizo de PartyLite (no incluido) en el vaso con forma de embudo. El cuello de la botella tiene una línea de llenado natural. Utilízalo con nuestros carrizos decorativos Acento o con los carrizos decorativos (no incluidos).
- Otra opción es colocar cuidadosamente el difusor carrizo dentro del florero más grande y decorar debajo de éste para obtener una apariencia más dramática.
- El Aceite con Fragancia para Difusores Carrizo PartyLite no contiene alcohol, así que no es necesario que les des vuelta a los carrizos para mantener la fragancia. Para ajustar la intensidad de la fragancia, simplemente añade o retira varios carrizos (no se incluye el repuesto de fragancia Difusor Carrizo ni los carrizos).
- O utilízalo como florero con flores frescas.

Instrucciones para el florero grande de vidrio:

- Este portavelas aloja el Difusor Carrizo mediano y el portacandelitas pequeño de vidrio. Simplemente decora el interior del portavelas de vidrio y después coloca el portacandelitas o el difusor carrizo encima del portavelas cilíndrico de vidrio. O llena el portavelas de vidrio grande con artículos decorativos como nuestro nuevo Acentos (no incluido). Asegúrate siempre de que el difusor carrizo mediano o el portacandelitas se acomoden bien y estén nivelados en el fondo del florero grande de vidrio, especialmente al colocar objetos decorativos dentro.
- Como alternativa, utilízalo como florero, colocando flores reales o secas (no incluidas) en el recipiente grande de vidrio.

Instrucciones de limpieza:

- Para limpiar tu portacandelitas, simplemente pásale un paño húmedo y sécalo con un paño seco sin pelusa. No lo coloques en lavavajillas ni utilices químicos fuertes.
- Para limpiar tu difusor carrizo o el florero grande de vidrio, simplemente lávalos a mano con un paño húmedo o un cepillo de esponja suave cuando sea necesario y sécalos con una toalla suave sin pelusa. Asegúrate siempre de eliminar toda el agua del vaso antes de insertar el aceite con fragancia o los carrizos.



ADVERTENCIA:

- **Utilízalo siempre a la vista.**
- **Mantenlo alejado de objetos que se quemen.**
- **Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Siempre utiliza tus velas en portavelas resistentes al calor.
- No lo toques mientras esté encendido.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.
- NO enciendas el portacandelitas encima del difusor carrizo cuando éste se encuentre lleno de aceite con fragancia.
- Mantén los carrizos y el aceite con fragancia (no incluido) alejados de las llamas abiertas. Nunca trates de encender los carrizos.
- No permitas que el aceite entre en contacto con las superficies terminadas. Si derramas el aceite con fragancia, limpia rápidamente la superficie ya que se puede dañar el acabado. Puede dañar las superficies de madera y los mostradores. No permitas que el aceite con fragancia entre en contacto con las telas, ya que puede provocar manchas. Lee siempre las instrucciones de limpieza de los muebles o telas antes de limpiarlos.

Portavotiva Fusión Global

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu Portavotiva Fusión Global está hecha de vidrio transparente soplado a mano. Los mosaicos de vidrio pintado se cortan y colocan a mano en este portavelas de vidrio transparente. La luz de las velas brilla con un sorprendente despliegue de color a través de los mosaicos de vidrio con tonos de joyería, los cuales reciben un acabado iridiscente. Cada mosaico también está acentuado con cuentas de acrílico colocadas en material epoxidico. Incluye portavotiva de vidrio transparente.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

Uso y cuidado:

- Para limpiar la portavotiva de vidrio lávala a mano con agua tibia con jabón o en lavavajillas.
- Puedes limpiar el portavelas de mosaico con un paño suave. Sécalo con una toalla suave sin pelusa. No laves el portavelas de mosaico en lavavajillas. Si lo sumerges es posible que el agua se meta entre las superficies y cause decoloración.
- Para eliminar el residuo de cera de una portavotiva colócala en el refrigerador durante una hora, sácala y bota la cera aplicando presión suave con los dedos. Nunca uses objetos filosos o abrasivos para quitar la cera. Asegúrate de quitar el clip metálico de la portavotiva. Permite que la base se caliente a temperatura ambiente antes de colocar una Votiva nueva.
- Recomendamos su uso con Votivas o Candelitas PartyLite®.



ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales flamables.**
- **Mantenla fuera del alcance de los niños y las mascotas.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Para reducir la producción de hollín, siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela (excepto las Candelitas).
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Portavotiva Múltiple Fusión Global

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este extraordinario portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite.

Tu Portavotiva Múltiple Fusión Global incluye un marco en espiral con acabado de latón antiguo y 5 vasos portavotivas Fusión Global. Cada vaso portavotiva está hecho de vidrio prensado transparente. Los mosaicos de vidrio pintado a mano se cortan y colocan en cada vaso de vidrio. La luz de las velas resplandece con un sorprendente despliegue de color a través de los mosaicos con tonos de joyería, los cuales reciben un acabado iridiscente.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

Uso y cuidado:

- Para usarse con Votivas y Candelitas PartyLite®.
- Para eliminar el residuo de cera de una portavotiva colócala en el refrigerador durante una hora, sácala y bota la cera aplicando presión suave con los dedos. Nunca uses objetos filosos o abrasivos para quitar la cera. Asegúrate de quitar el clip metálico de la portavotiva. Permite que la base se caliente a temperatura ambiente antes de colocar una votiva nueva.
- Puedes limpiar el vidrio con un paño suave y húmedo. Sécalo con una toalla suave sin pelusa. No uses nada filoso o abrasivo en el proceso de limpieza, ya que esto puede rayar la superficie y hacer que se rompa. No lo sumerjas en agua, ya que esto puede provocar que el agua se filtre entre las superficies y provocar decoloración.
- No lo laves en lavavajillas.
- Para limpiar el metal elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.



ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales flamables.**

- **Manténla alejada del alcance de los niños.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela (excepto las Candelitas).
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Portavotiva Naturaleza

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este portavelas de nuestra Colección Naturaleza de accesorios para velas, diseñado exclusivamente para PartyLite. Inspirado por la naturaleza, este diseño bellamente estilizado es elegante y no pasa de moda.

Tu Portavotiva Naturaleza está elaborado con una combinación de vidrio de color prensado y soplado. Después se rocían "gotitas" de vidrio transparente sobre el portavelas de vidrio verde para crear un exclusivo efecto que recuerda al rocío de la mañana.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

Uso y cuidado:

- Para usarse con Votivas y Candelitas PartyLite®.
- Para eliminar el residuo de cera de una portavotiva colócala en el refrigerador durante una hora, sácala y bota la cera aplicando presión suave con los dedos. Nunca uses objetos filosos o abrasivos para quitar la cera. Asegúrate de quitar el clip metálico de la portavotiva. Permite que la base se caliente a temperatura ambiente antes de colocar una votiva nueva.
- **Cuidado del vidrio:** Para limpiar el vidrio, lávalo solamente a mano con un paño suave húmedo y sécalo con un paño sin pelusa. No lo laves en lavavajillas. Nunca uses materiales abrasivos que puedan rayar la superficie.

ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales flamables.**
- **Manténla alejada del alcance de los niños.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 0.6 cm antes de volver a encender la vela (excepto las Candelitas).
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Portavotiva Nuovo

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo portavelas diseñado especialmente para PartyLite. Tu portavelas está hecho de vidrio e incluye un patrón óptico vertical que crea luces y sombras brillantes cuando se ilumina.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para uso exclusivo con Votivas PartyLite®.
- No lo utilices con Candelitas, ya que no es posible nivelarlas en este portavelas.
- Para eliminar el residuo de cera de una portavotiva colócala en el refrigerador durante una hora, sácala y bota la cera aplicando presión suave con los dedos.
- Nunca utilices objetos filosos o abrasivos para quitar la cera. Asegúrate de quitar el sujetador metálico del portavotivas. Permite que el portavelas se caliente a temperatura ambiente antes de colocar una votiva nueva.
- Cuidados para el vidrio: Para limpiar el vidrio, utiliza sólo un paño suave y húmedo, y sécalo con un paño sin pelusa.
- No lo laves en lavavajillas.

ADVERTENCIA:

- **Utilízala siempre a la vista.**
- **Manténla alejada de objetos que se quemem.**
- **Manténla alejada de los niños y las mascotas.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca toques la cera líquida.
- No toques ni muevas las velas encendidas.
- Siempre utiliza tus velas en portavelas resistentes al calor.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín recorta la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela.
- Mantén centrada la mecha.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Acentos para el Hogar: específico

Servilletas y Aros para Servilleta Luces de Siena

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial estas servilletas y anillos para servilletas diseñados exclusivamente para PartyLite. Tus servilletas están hechas con una combinación de poly-blend y su color y patrón se combina con el camino de mesa, mantelitos y vajillas Luces de Siena. Los anillos para servilletas de madera añaden un acabado sofisticado a tu mesa.

PartyLite desea que estos finos accesorios para velas te proporcionen años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlos con seguridad.

Cuidado y uso:

- Lava tus servilletas en lavadora con agua fría solamente y cuélgalos para que se sequen (no lo coloques en lavavajillas).
- Para limpiar los anillos para servilletas, elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- Siempre ten cuidado al usar velas cerca de los accesorios de tela. El uso indebido de velas con este producto puede hacer que las servilletas se incendien. Sigue las advertencias de las velas y accesorios.

Set de Lámparas Colgantes Alto Diseño

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este atractivo portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu Portavelas Colgante Alto Diseño ha sido creado para coordinar con otros portavelas de la Colección Alto Diseño. Tu versátil portavelas puede usarse de muchas maneras. Cuélgalo en interiores como un acento decorativo para la pared o utilízalo solo como centro de mesa (sin los accesorios para colgarlo). También forma una bella pareja si lo colocas encima de la Base Portapilares Alto Diseño (no incluida) para lograr una decoración dinámica (retira los accesorios para colgarlo cuando lo coordines con la Base Portapilares). Tu portavelas está hecho de metal negro con acabado pulverizado en un intrincado patrón en espiral.

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Se incluyen los accesorios para colgarlo. Usa los tornillos que se incluyen para montar el colgador en la pared.
- Para limpiar el metal elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- Para usarlo con pilares de 7 cm, esferas, tarros o una votiva en vaso portavotivas (no incluido).



ADVERTENCIA:

- **Mantén las velas siempre a la vista.**
- **Mantenlo alejado de objetos que se quemen.**
- **Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.**
- No lo cuelgues cerca de cortinas, pinturas u otros artículos inflamables. Cuélgalo de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el portavelas quede al menos a 46 cm debajo del techo, repisas o cualquier otro objeto que pueda extenderse sobre la flama.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- No lo toques ni lo muevas mientras esté encendido.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

Set de Pedestal Portapilares y Lámpara Alto Diseño

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta atractiva base portapilares y portavelas que coordina diseñados exclusivamente para PartyLite. Tu set ha sido diseñado para complementar otros portavelas de la Colección Alto Diseño. Para usarlo, coloque la Lámpara Colgante Alto Diseño encima de la Base Portapilares y dale vuelta hasta que quede asegurada (retira los elementos para colgarla y utiliza sólo la canasta). La lámpara también constituye una encantadora pieza para mesa y la Base Portapilares funciona bien sola para exhibir un pilar.

Tu portavelas está hecho de metal negro con acabado pulverizado en un intrincado patrón en espiral.

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para limpiar el metal elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- Para usarlo con pilares de 7 cm, esferas, tarros o una votiva en vaso portavotivas (no incluido).
- Al usar la canasta con la base portapilares, coloca la canasta sobre la base y dale vuelta hasta que quede asegurada. Hay dos ranuras en el fondo de la canasta que se alinean con las dos pestañas del portavelas de la base. Si no aseguras estas piezas, la canasta quedará inestable y esto puede hacer que se caiga de la base.



ADVERTENCIA:

- **Mantén las velas siempre a la vista.**
- **Mantenlo alejado de objetos que se quemen.**
- **Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.**
- Cuando uses la canasta como portavelas colgante, no la cuelgues cerca de cortinas, cuadros u otros artículos inflamables. Cuélgala de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 46 cm del techo, repisas o cualquier otro objeto que pueda extender la flama.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- No lo toques ni lo muevas mientras esté encendido.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Acentos para el Hogar: específico

Set de Regalo Incienso Hoja Tropical

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este set de incienso diseñado exclusivamente para PartyLite.

PartyLite te desea que disfrutes este fino acento decorativo para el hogar y te ofrece los siguientes consejos para usarlo en forma segura.

Uso:

- Coloca el incensario en una superficie estable y no inflamable.
- Inserta el extremo de madera del incienso en el orificio pequeño que se encuentra en un extremo del incensario. Centra el incienso sobre el incensario.
- Sostén una llama en la punta del incienso para encenderlo. La llama debe extinguirse sola en cinco segundos. De lo contrario, soplale suavemente para apagarla. El incienso debe verse encendido en la punta y producir una voluta de humo pálido y fragante. Esto indica que el incienso está encendido correctamente.
- Cuando no uses tu incienso AromaStick, guárdalo en un sitio fresco y seco.
- Para limpiar el incensario: Lávalo a mano con jabón y agua (cuando sea necesario, aplica presión para eliminar el residuo restante del incensario). Sécalo con un paño suave. No lo laves en lavavajillas.
- Este incensario puede usarse con conos de incienso (que se venden por separado) así como inciensos AromaStick.

ADVERTENCIA:

- Asegúrate de que el incienso se haya apagado por completo antes de desecharlo.
- Utilízalo siempre a la vista.
- Mantenlo alejado de objetos que se quemen.
- Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.
- No lo toques ni lo muevas mientras esté encendido.
- Mantenlo alejado de las corrientes de aire.
- Siempre quema el incienso en incensarios resistentes al calor.

Trio Portacandelitas Luces de Siena

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo portavelas diseñado especialmente para PartyLite.

Tu Portacandelitas Mosaico Triturado está hecho de vidrio transparente soplado a mano. Las secciones de vidrio pintado a mano y triturado se cortan y colocan a mano sobre este portavelas de vidrio transparente.

La luz de las velas resplandece con una sorprendente exhibición de color a través del vidrio con tonos de joyas.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Recomendamos su uso con Candelitas PartyLite solamente.
- Limpia el portavelas de mosaico con un paño suave. Sécalo con una toalla suave sin pelusa.
- No laves el portavelas de mosaico en lavavajillas. Si lo sumerges es posible que el agua se meta entre las superficies y cause decoloración.
- Para eliminar el residuo de cera que se derrama de las candelitas colócalo en el refrigerador durante una hora, sácalo y bota la cera aplicando presión suave con los dedos.
- Nunca utilices objetos filosos o abrasivos para quitar la cera.

ADVERTENCIA:

- **Utilízalo siempre a la vista.**
- **Mantenlo alejado de objetos que se quemen.**
- **Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- No lo toques ni lo muevas mientras esté encendido.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Acentos para el Hogar: genérico

Accesorios de Cristal de PartyLite

Portacandelitas Jumbo – Set de 4

Agradecemos la compra tan especial que a hecho a PartyLite. El cristalino óptico, cristal crujiente grabado y cristal escarchado pueden ser cuidadosamente lavados en agua tibia, usando un paño y detergente suave. Secar las piezas de vidrio usando un paño libre de pelusa tal como lino. La siguiente información de seguridad es con el fin de que disfrute muchos años de esta pieza.

- Nunca deje las velas encendidas sin atención.
- Mantenga las velas fuera del alcance de niños y animales domésticos.
- Nunca encienda las velas cerca o sobre materiales que se puedan incendiar, equipos electrónicos o muebles que se puedan dañar con el calor.
- El cristal y el metal pueden absorber el calor de una vela encendida; no toque ni mueva una vela o contenedor cuando la vela esté encendida.
- Cada vez que encienda la vela, recorte la mecha a una pulgada, o recórtarla, si es necesario estando prendida.
- Use el despabilador para extinguir las velas.

Acento Para el Hogar

Trio de Floreros Barrocos
Portarretrato Serengueti

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este acento para el hogar diseñado exclusivamente para PartyLite. Esta pieza coordina fácilmente con muchos productos y colecciones PartyLite.

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para su cuidado.

Cuidado y uso:

• **Cuidado del vidrio:** Límpialo con un paño humedecido con agua jabonosa tibia o con algún producto para limpiar vidrio, y sécalo con un paño que no suelte pelusa.

• **Cuidado del vitral y del mosaico:**

Limpia la superficie con un paño suave y húmedo. Sécalo inmediatamente. No lo sumerjas en agua. De hacerlo, es posible que el agua se meta entre las superficies y cause decoloración. Nota: Tu pieza de vitral se trata con un lubricante especial para proteger el acabado mientras está guardada en su caja. Puedes removerlo fácilmente siguiendo las instrucciones de limpieza del vitral.

• **Cuidado de la madera y el metal:**

Límpialos con un paño suave y seco. Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

• **Cuidado de la cerámica, porcelana, madreperla y poliuretano:**

Límpialos con un paño suave y seco. Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

⚠ RIESGO DE ASFIXIA: Algunos accesorios para el hogar tienen piezas pequeñas que se pueden desprender. Mantén todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

Acento Textil

Camino de Mesa Versátil Sakura

Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este acento para el hogar diseñado exclusivamente para PartyLite. Esta pieza coordina fácilmente con muchos otros productos y colecciones PartyLite.

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

Este acento textil está hecho de poliéster o una mezcla de poliéster.

- Limpia sólo las manchas con un paño húmedo y permite que se seque. No lo laves en lavadora. Puedes lavarlo en seco.
- Este textil no es resistente a las llamas. Ten cuidado si utilizas velas alrededor de este textil. Sigue todas las advertencias de las velas y accesorios.

Apagavelas

Apagavelas Latón Antiguo

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este original apagavelas diseñado exclusivamente para PartyLite.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

Uso y cuidado:

- Para limpiar el metal elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- Para eliminar el residuo de cera del apagavelas colócalo en el refrigerador durante una hora, sácalo y bota la cera aplicando presión suave con los dedos. Nunca uses objetos filosos o abrasivos para quitar la cera.
- Recomendamos su uso con Candelitas PartyLite®.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales combustibles.**
- **Manténla fuera del alcance de los niños y las mascotas.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Acentos para el Hogar: genérico

Base

Portavelas Espejo Encantado

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta pieza central diseñada exclusivamente para PartyLite.

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Puede usarse con la mayoría de las velas PartyLite.
- Las velas deben estar al menos a 5 cm de distancia entre sí.

Cuidado del vidrio: Límpialo con un paño humedecido con agua jabonosa tibia o con algún producto para limpiar vidrio, y sécalo con un paño que no suelte pelusa.

Cuidado de la madera y el metal: Límpialos con un paño suave y seco. Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

Cuidado de la cerámica, porcelana, madreperla y poliresina: Límpialos con un paño suave y seco. Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

⚠️ ADVERTENCIA:

- Utilízalo siempre a la vista.
- Mantenlo alejado de objetos que se quemen.
- Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.
- Colócalo de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 46 cm del techo, repisas o cualquier otro objeto que pueda extender la flama.
- Nunca toques o muevas una vela encendida.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

Candelabro(s)

Candelabros Alargados
Dúo Portavelas Calor de Hogar

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este extraordinario portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu portavelas puede estar hecho de vidrio, vitral, vidrio con espirales de color, metal, porcelana, cerámica, poliresina o una combinación de estos materiales. Si tu portavelas es una lámpara de pared, se incluyen los elementos para su montaje y las instrucciones para colgarla.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

⚠️ RIESGO DE ASFIXIA: Algunos accesorios para velas tienen piezas pequeñas desprendibles. Mantén todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

IMPORTANTE: Si usas un kit de bombilla y pantalla estándar con este candelabro, asegúrate de que la arandela quede al ras del extremo de la bombilla.

Uso y cuidado:

- Para uso con Velas de Mesa PartyLite®.
- **Cuidado del vidrio:** Para limpiar el vidrio, lávalo solamente a mano con un paño suave húmedo y sécalo con un paño sin pelusa. No lo laves en lavavajillas.
- **Cuidado del vitral:** Para limpiar el vitral, pasa un paño suave y húmedo sobre la superficie. Sécalo inmediatamente. No lo sumerjas en agua. Si lo sumerges es posible que el agua se meta entre las superficies y cause decoloración. Nota: Tu pieza de vitral está tratada con un lubricante especial para proteger el acabado mientras se encuentra almacenada en su caja. Éste se puede eliminar fácilmente siguiendo las instrucciones para limpiar el vitral.
- **Cuidado del metal:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- **Cuidado de la cerámica, porcelana y poliresina:** Para limpiarla lávala a mano con agua tibia con jabón solamente, usando un paño suave. Sécala con una toalla que no suelte pelusa. No la coloques en lavavajillas. Nunca uses materiales abrasivos que puedan rayar la superficie.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales combustibles.**
- **Mantenlas alejadas del alcance de los niños y las mascotas. Si tu portavelas es una linterna o una lámpara de pared, no la cuelgues cerca de cortinas, cuadros u otros artículos inflamables. Cuélgala de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 46 cm del techo, repisas, o cualquier otro objeto que pueda extender la flama. Si compraste una lámpara o una lámpara de pared, se incluyen los elementos para su montaje y las instrucciones para colgarla.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela.
- Deja de usar las velas cuando quede una pulgada de cera.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Acentos para el Hogar: genérico

Charola Portapilar

Base Portapilar Hoja de Plátano
Base Portavelas Versátil Elegance
Charola Avantgarde
Lámpara Portapilares Gaia

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este portavelas que puedes usar con alimentos, diseñado exclusivamente para PartyLite. Esta pieza coordina fácilmente con muchos otros productos y colecciones PartyLite.

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- La charola es para uso sólo con pilares o esferas PartyLite.
- Las velas deben estar al menos a 5 cm de distancia entre sí.

Cuidados para el vidrio:

- Lávalo a mano con un paño suave, y sécalo de inmediato con un paño sin pelusa.
- NO lo utilices en el microondas ni en el horno.
- NO lo laves en lavavajillas.
- Los objetos filosos o los materiales abrasivos dañan el acabado.

Cuidado de la cerámica, porcelana, madreperla y poliresina:

- Límpialos con un paño suave y seco.
- Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

ADVERTENCIA:

- Utilízalo siempre a la vista.
- Mantenlo alejado de objetos que se quemen.
- Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.
- Colócalo de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 46 cm del techo, repisas o cualquier otro objeto que pueda extender la flama.
- Nunca toques o muevas una vela encendida.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

Difusor Aroma Melts

Difusor Aroma Melts Delfines
Difusor Aroma Melts Gaia
Difusor Aroma Melts Jardin de Luz
Difusor Aroma Melts Sabor Isleño

Tu nuevo Difusor Aroma Melts es un diseño exclusivo de PartyLite cuidadosamente fabricado con los materiales más finos. Este portavelas especial ha sido diseñado exclusivamente para usarse con las fragancias de PartyLite®, Aroma Melts y popurrí líquido AromaSimmers.

El difusor decorativo aloja una fragancia de Aroma Melts en la parte superior y una Candelita en la parte inferior. La Candelita encendida funde la cera del Aroma Melts y llena la habitación con su exquisita fragancia. Los productos Aroma Melts liberan su fragancia por aproximadamente 12 a 14 horas. Las Candelitas se consumen en 4 a 6 horas.

O añade tu popurrí líquido AromaSimmers favorito en la parte superior de tu difusor decorativo. La Candelita encendida abajo libera la impactante fragancia de tu popurrí líquido AromaSimmers. Nunca mezcles el popurrí líquido AromaSimmers con otros productos que tengan fragancia.

PartyLite te desea muchos años de satisfacción con este accesorio especial. Lee la siguiente información sobre el cuidado y seguridad en el uso de las velas.

Uso y cuidado:

- Tu Difusor Aroma Melts se puede limpiar con un paño suave húmedo.
- Para retirar las fragancias Aroma Melts ya usadas, permite que la cera se enfríe y se solidifique completamente. Después presiona los bordes de la cera con los pulgares. Si la cera está completamente fría se botará con facilidad en una sola pieza. (Los Aroma Melts no se consumen como las velas.)
- No uses objetos filosos ni abrasivos para quitar la cera de los productos Aroma Melts ya que pueden rayar el interior del portavelas.
- No coloques alimentos dentro o encima de tu Difusor Aroma Melts.

CUIDADO: NO USES FRAGANCIAS O PERFUMES QUE CONTENGAN ALCOHOL EN NINGÚN "DIFUSOR AROMA MELTS" DE PARTYLITE®.

ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- Nunca dejes una vela encendida desatendida.
- Mantén las velas fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Nunca enciendas una vela cerca de algo que pueda incendiarse. Este portavelas puede calentarse cuando se usa con una vela encendida.
- No muevas ni toques el Difusor Aroma Melts cuando tenga una vela encendida. No toques la cera líquida ni el popurrí líquido de tu AromaSimmers hasta que se haya enfriado.
- No dejes que tu popurrí líquido AromaSimmers se evapore por completo. Consulta el inserto de tu popurrí líquido AromaSimmers para obtener mayor información.
- Nunca enciendas tu Difusor Aroma Melts sin un Aroma Melts o popurrí líquido AromaSimmers en la parte superior. Consulta el inserto de producto de tu Aroma Melts y popurrí líquido AromaSimmers para obtener las instrucciones de uso.
- Usa sólo Candelitas en la parte inferior de este producto.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- No coloques portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse por el calor.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

Acentos para el Hogar: genérico

Esencias de Luz

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este hermoso portacandelitas de vidrio transparente creado exclusivamente para PartyLite.

Nuestras copas Esencias de Luz están rellenas de una fragancia sólida transparente. Cuando se ilumina con una candelita (no incluida), la fragancia sólida muestra un encantador resplandor y produce un maravilloso aroma.

Cuidado y Uso:

- Para uso exclusivo con Candelitas PartyLite®. No debe usarse con votivas.
- Retira todos los materiales de empaque del producto de vidrio.
- Coloca el vidrio sobre una superficie plana, alejado de cualquier material inflamable.
- Coloca una candelita en el vaso interior de vidrio y enciéndela.
- Experimenta la suave fragancia sin encender la candelita, o aumenta su intensidad encendiéndola.
- Evita tocar la fragancia sólida, ya que puede manchar o correrse.
- No utilices agua para limpiarla.
- No intentes encender la fragancia sólida.

Instrucciones para su cuidado:

Cuidados para el vidrio: para limpiar el vidrio, lávalo a mano sólo con un paño suave y húmedo, y sécalo con un paño sin pelusa. No lo laves en lavavajillas. Para limpiar el interior del receptáculo para candelitas, coloca la copa en el congelador durante aproximadamente una hora y después elimina cuidadosamente la cera.

Cuidados para la fragancia sólida: puedes limpiarlas cuidadosamente con un paño que no suelte pelusa. Para eliminar las manchas, enciende la candelita o aplica cuidadosamente el calor de una secadora de pelo en las manchas (el calor las elimina). Cuando no las utilices, guarda las copas colocadas hacia arriba en el paquete original.

ADVERTENCIA

- Utilízala siempre a la vista.
- Mantenla alejada de objetos que se quemen.
- Mantenla alejada de los niños y las mascotas.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el vidrio sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Si se acumula carbón en una mecha, extingue la vela y recorta el carbón; retira el carbón o cualquier otro material extraño antes de encenderla de nuevo.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.
- Contiene aceite con fragancia. Si ocurre el contacto con la piel, lávala con agua y jabón.

Florero y Portadifusor Carrizo de Vidrio

Florero Selva Tropical

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo florero diseñado especialmente para PartyLite®. Este florero también se puede usar como difusor carrizo (el aceite con fragancia y los carrizos se venden por separado.)

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para limpiar el vidrio, lávalo a mano y sécalo con un paño suave sin pelusa. Seca bien el florero antes de llenarlo de aceite con fragancia.
- No lo coloques en lavavajillas.
- Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- El aceite con fragancia puede dañar las superficies de madera, los mostradores y otras superficies con acabado. Si se derrama, límpialo de inmediato.

Lámpara

Mini Lámpara Portacandelitas
Alto Diseño

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta original lámpara para velas diseñada exclusivamente para PartyLite. Tu lámpara puede estar hecha de vidrio, vitral, vidrio con espirales de color, metal, porcelana, cerámica, poliresina o una combinación de estos materiales. Incluye un vaso portavotivas de vidrio.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

RIESGO DE ASFIXIA: Algunos accesorios para velas tienen piezas pequeñas desprendibles. Mantén todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

Uso y cuidado:

- Para usarse con Votivas y Candelitas PartyLite®.
- Para encenderla, añade una votiva o candelita al vaso portavotivas y enciéndela.
- Para eliminar el residuo de cera de una portavotiva colócala en el refrigerador durante una hora, sácala y bota la cera aplicando presión suave con los dedos. Nunca uses objetos filosos o abrasivos para quitar la cera. Asegúrate de quitar el clip metálico de la portavotivas. Permite que la base se caliente a temperatura ambiente antes de colocar una votiva nueva.
- **Cuidado del vidrio:** Para limpiar el vidrio, lávalo solamente a mano con un paño suave húmedo y sécalo con un paño sin pelusa. No lo laves en lavavajillas.
- **Cuidado del vitral:** Para limpiar el vitral, pasa un paño suave y húmedo sobre la superficie. Sécalo inmediatamente. No lo sumerjas en agua. Si lo sumerges es posible que el agua se meta entre las superficies y cause decoloración. Nota: Tu pieza de vitral está tratada con un lubricante especial para proteger el acabado mientras se encuentra almacenada en su caja. Éste se puede eliminar fácilmente siguiendo las instrucciones para limpiar el vitral.

Acentos para el Hogar: genérico

Lámpara

- **Cuidado del metal:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- **Cuidado de la cerámica, porcelana y poliresina:** Para limpiarla lávala a mano con agua tibia con jabón solamente, usando un paño suave. Sécala con una toalla que no suelte pelusa. No la coloques en lavavajillas. Nunca uses materiales abrasivos que puedan rayar la superficie.
- **Tela:** La tela ha sido tratada especialmente para que sea resistente a la combustión y se pueda usar con velas. Para limpiarla, simplemente sacúdela con un paño seco para quitar la suciedad de la superficie. No sumerjas la pantalla de tela en agua ya que esto puede afectar el recubrimiento resistente al fuego de la tela.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales combustibles.**
- **Mantenlas alejadas del alcance de los niños.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela (excepto las Candelitas).
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Linterna

Linterna de Zinc Antiguo
Linterna Plateada Antigua

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta linterna diseñada exclusivamente para PartyLite. Su puerta con bisagras se abre fácilmente para revelar los receptáculos para velas de su interior.

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para uso exclusivo con pilares y tarros PartyLite. Puedes usar candelitas con el árbol portacandelitas universal de PartyLite (que se vende por separado).
- Puedes colgar esta linterna.
- Aunque la linterna es resistente a la intemperie, no está diseñada para uso prolongado en exteriores.
- **Cuidado del vidrio:** Límpialo con un paño suave y húmedo, y sécalo con un paño sin pelusa.
- **Cuidado del metal:** Límpialo con un paño suave y seco. Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

⚠️ ADVERTENCIA:

- Utilízalo siempre a la vista.
- Mantenlo alejado de objetos que se quemen.
- Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.
- Nunca toques o muevas una vela encendida.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

Luminaria Bellas Artes

Luminaria Brocada

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta Luminaria Brocada de PartyLite. Para disfrutarla, enciende tu votiva o candelita PartyLite® favorita en el vaso portavotiva que se incluye. Coloca tu Luminaria Brocada encima de la vela encendida y observa cómo resplandece la luz de la vela a través de la suave tonalidad de colores y la superficie luminosa de esta sensacional pieza. Incluye vaso portavotiva de vidrio.

PartyLite te ofrece los siguientes consejos para su uso correcto:

Uso y cuidado:

- Si adquiriste una de nuestras luminarias con escarcha, manéjala con cuidado. Es natural que el exceso de escarcha se caiga, pero si lo prefieres, retíralo con un paño suave.
- Para limpiar tu Luminaria Brocada, frótala suavemente con un paño suave y seco o con una pieza de nylon.
- Para limpiar el vaso portavotiva de vidrio lávala a mano con agua tibia con jabón solamente, usando un paño suave. Sécalo con una toalla suave sin pelusa. No lo laves en lavavajillas.
- Para eliminar el residuo de cera de una portavotiva colócala en el refrigerador durante una hora, sácala y bota la cera aplicando presión suave con los dedos. Nunca uses objetos filosos o abrasivos para quitar la cera. Asegúrate de quitar el clip metálico de la portavotiva. Permite que la base se caliente a temperatura ambiente antes de colocar una Votiva nueva.
- Para evitar que la pared interior de la luminaria se derrita, asegúrate de que el vaso portavotiva esté centrado y alejado de las paredes de la luminaria cuando la votiva esté encendida.
- Para usarse con Votivas o Candelitas PartyLite® en un vaso portavotiva solamente.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales combustibles.**
- **Mantenla fuera del alcance de los niños y las mascotas.**
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Para reducir la producción de hollín, siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela (excepto las Candelitas).
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.

Acentos para el Hogar: genérico

Luminaria Bellas Artes

- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Pantalla de Vidrio

Pantalla Amatista

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta exclusiva pantalla de vidrio diseñada especialmente para PartyLite. Las variaciones sutiles y las burbujas o marcas pequeñas en el vidrio soplado a mano son características de su proceso de fabricación y no son defectos.

Esta pieza coordina fácilmente con muchos otros productos y colecciones PartyLite.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para uso exclusivo con 3 Mechas y Mini 3 Mechas PartyLite.
- Lava el vidrio a mano con agua tibia jabonosa, usando un paño suave. Sécalo con una toalla suave sin pelusa. No lo laves en lavavajillas.



ADVERTENCIA:

- Utilízalo siempre a la vista.
- Mantenlo alejado de objetos que se quemen.
- Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.
- Colócalo de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 46 cm del techo, repisas o cualquier otro objeto que pueda extender la flama.
- Nunca toques o muevas una vela encendida.
- Deja de usarla cuando quede 1 cm de cera.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

Pantalla Decorativa de Vidrio

Pantalla Decorativa Esmerilada
Pantalla para Mini Tarros Barrel

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial una pantalla de vidrio para accesorio de los Tarros Barrel o Trumpet de PartyLite®. Coloca tu pantalla decorativa en tu Tarro para crear una encantadora "lámpara" de diseñador.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

Uso y cuidado:

- Para limpiar el vidrio lávalo a mano con agua tibia con jabón, usando un paño suave. Sécalo con un paño que no suelte pelusa.
- No lo laves en lavavajillas.
- Para usarse con Tarros tipo Trumpet o Barrel de PartyLite®.



ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales combustibles.**
- **Mantenlas alejadas del alcance de los niños.**
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar el pabilo a 6 mm antes de volver a encender la vela.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Pedestal De Metal

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este versátil accesorio para el hogar diseñado exclusivamente para PartyLite. El pedestal de metal también puede alojar una pantalla de vidrio.

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- **Cuidado del metal:** Límpialo con un paño suave y seco. Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- Tu pedestal también puede incluir una bandeja metálica removible que se puede usar por sí misma o colocarse encima del pedestal. La bandeja puede alojar velas Tres Mechas o Mini Tres Mechas PartyLite.
- Tu pedestal puede incluir una repisa inferior. Nunca coloques una vela encendida en la repisa inferior.
- Tu pedestal también se puede usar como un pedestal para plantas.



ADVERTENCIA:

- Utilízalo siempre a la vista.
- Mantenlo alejado de objetos que se quemen.
- Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.
- Colócalo de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 46 cm del techo, repisas o cualquier otro objeto que pueda extender la flama.
- Nunca toques o muevas una vela encendida.
- Deja de usarla cuando quede 2.5 cm de cera.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

Acentos para el Hogar: genérico

Porta Incienso

Set para Regalo Incienso
Tierras Lejanas

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial nuestro nuevo Porta incienso creado exclusivamente para PartyLite.

El incienso se ha utilizado prácticamente en todas las culturas durante siglos. Desde el principio de los tiempos, se han quemado ciertas maderas para producir aromas placenteros. Viaja a tierras lejanas mientras nuestras fragancias te transportan a lugares exóticos con aromas intrigantes.

Este porta incienso consiste de dos partes: una sección superior con perforaciones para que pueda salir el humo y una base para colocar un cono de incienso.

⚠ RIESGO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas. Manténlo fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

Para usarlo:

- Utilícese sólo con inciensos de cono (No se utilice con velas).
- Coloca el cono en la base del porta incienso y ésta sobre una superficie plana.
- Enciende la punta del incienso.
- Después de encender la punta del cono de incienso, si la llama no se extingue automáticamente y perdura durante más de 5 segundos, sopla ligeramente para apagarla.
- Tu cono debe tener un resplandor rojo y producir un delicado humo pálido y fragante que indica que el incienso se está consumiendo correctamente.
- **Sugerencia para el quemado:** Al terminar de consumirse, quedará aproximadamente 6 mm de incienso. Esto se debe a la forma del mismo.
- Cuando no uses tu incienso, guárdalo en un sitio fresco y seco. Para limpiar el porta incienso: Lávese a mano con jabón y agua (cuando sea necesario, aplique presión para retirar los residuos del accesorio). Seque con un paño suave. No se lave en lavavajillas.

⚠ ADVERTENCIA: SIEMPRE asegúrate de que el incienso se haya apagado por completo antes de desecharlo.

- **Utilízalo siempre a la vista.**
- **Manténlo alejado de objetos que se quemen.**
- **Manténlo alejado de los niños.**
- Manténlo alejado de las mascotas.
- Siempre quema el incienso en porta inciensos resistentes al calor.
- No lo toques ni lo muevas mientras esté encendido.
- Siempre coloca el incienso en el centro de la base.

Portacandelita(s)

Ángeles de la Bondad
Árbol Portacandelitas Universal
Base Portacandelita Serengueti
Dúo Portacandelita Besos Dulces
Lámpara Portacandelitas Gaia
Portacandelita Aire de Primavera
Portacandelita Amatista
Portacandelita Arabela
Portacandelita Avantgarde con
12 candelitas
Portacandelitas Ángel de la
Serenidad
Portacandelitas Ángel del
Recuerdo
Portacandelitas Aves Danza
Primavera
Portacandelitas Craquelado Siena
Portacandelitas Mariposa Splash
De Color
Portacandelitas Serengueti
Portacandelitas Solitario
Portacandelitas Versátil
Portarretrato Puppy Adorable
Portavelas Ambiente Global
Portavelas Buda
Portavotiva Elefante Bebé
Set para Regalo Portavelas Detalle
Trío Acuarela
Trío Portacandelitas Ginkgo

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este extraordinario portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu portavelas puede estar hecho de vidrio, vitral, vidrio con espirales de color, metal, porcelana, cerámica, poliresina o una combinación de estos materiales.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

⚠ RIESGO DE ASFIXIA: Algunos accesorios para velas tienen piezas pequeñas desprendibles. Mantén todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

Uso y cuidado:

- Para uso exclusivo con Candelitas PartyLite®.
- **Cuidado del vidrio:** Para limpiar el vidrio, lávalo solamente a mano con un paño suave húmedo y sécalo con un paño sin pelusa. No lo laves en lavavajillas.
- **Cuidado del vitral:** Para limpiar el vitral, pasa un paño suave y húmedo sobre la superficie. Sécalo inmediatamente. No lo sumerjas en agua. Si lo sumerges es posible que el agua se meta entre las superficies y cause decoloración. Nota: Tu pieza de vitral está tratada con un lubricante especial para proteger el acabado mientras se encuentra almacenada en su caja. Éste se puede eliminar fácilmente siguiendo las instrucciones para limpiar el vitral.
- **Cuidado del metal:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- **Cuidado de la cerámica, porcelana y poliresina:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales combustibles.**
- **Manténlas alejadas del alcance de los niños.**
- Si tu portavelas es una linterna o una lámpara de pared, no la cuelgues cerca de cortinas, cuadros u otros artículos inflamables. Cuélgala de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 46 cm" del techo, repisas, o cualquier otro objeto que pueda extender la flama. Si compraste una lámpara en una espiga, se incluyen los elementos para su montaje y las instrucciones para colgarla.
- Si tu portavelas es una espiga y se puede usar en exteriores, asegúrate de plantarla firmemente en el suelo y aléjala de objetos inflamables, incluyendo el pasto y las plantas. No las uses cuando haya viento.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Acentos para el Hogar: genérico

Portapilar

Base Portapilar Gaia
Pantalla de Vidrio Burbujas

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este extraordinario portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu portavelas puede estar hecho de vidrio, vitral, vidrio con espirales de color, metal, porcelana, cerámica, poliresina o una combinación de estos materiales.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

⚠ RIESGO DE ASFIXIA: Algunos accesorios para velas tienen piezas pequeñas desprendibles. Mantén todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

Uso y cuidado:

- Recomendamos su uso con Pilares Redondos o Cuadradas de 7 cm y Esferas de 7 cm de PartyLite®.
- Después de tener encendidas las pilares redondas durante algunas horas, apágalas, presiona suavemente hacia adentro los lados de cera para mantener una superficie plana, y enciéndelas de nuevo. No moldees las pilares cuadradas o las esferas.
- Al acomodar dos o más velas juntas, mantén al menos 5 cm de espacio entre los lados de las velas. No permitas que las velas se toquen entre sí. Nunca coloques materiales inflamables entre las velas encendidas o cerca de ellas.
- **Cuidado del vidrio:** Para limpiar el vidrio, lávalo solamente a mano con un paño suave húmedo y sécalo con un paño sin pelusa. No lo laves en lavavajillas.
- **Cuidado del vitral:** Para limpiar el vitral, pasa un paño suave y húmedo sobre la superficie. Sécalo inmediatamente. No lo sumerjas en agua. Si lo sumerges es posible que el agua se meta entre las superficies y cause decoloración. Nota: Tu pieza de vitral está tratada con un lubricante especial para proteger el acabado mientras se encuentra almacenada en su caja. Éste se puede eliminar fácilmente siguiendo las instrucciones para limpiar el vitral.
- **Cuidado del metal:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- **Cuidado de la cerámica, porcelana y poliresina:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales combustibles.**
- **Manténlas alejadas del alcance de los niños.**
- Si tu portavelas es una linterna o una lámpara de pared, no la cuelgues cerca de cortinas, cuadros u otros artículos inflamables. Cuélgala de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 46 cm del techo, repisas, o cualquier otro objeto que pueda extender la flama. Si compraste una lámpara en una espiga, se incluyen los elementos para su montaje y las instrucciones para colgarla.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela.
- Deja de usar las velas cuando quede una pulgada de cera.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Portapilar y Candelabro

Portapilares Luces de Siena

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este extraordinario portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu portavelas puede estar hecho de vidrio, vitral, vidrio con espirales de color, metal, porcelana, cerámica, poliresina o una combinación de estos materiales.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

⚠ RIESGO DE ASFIXIA: Algunos accesorios para velas tienen piezas pequeñas desprendibles. Mantén todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

Uso y cuidado:

- Para usarse con Pilares Redondos de 7 cm, Velas de Mesa y Esferas de 7 cm PartyLite®.
- Después de tener encendidas las pilares redondas durante algunas horas, apágalas, presiona suavemente hacia adentro los lados de cera para mantener una superficie plana, y enciéndelas de nuevo.
- Al acomodar dos o más velas juntas, mantén al menos 5 cm de espacio entre los lados de las velas. No permitas que las velas se toquen entre sí. Nunca coloques materiales inflamables entre las velas encendidas o cerca de ellas.
- **Cuidado del vidrio:** Para limpiar el vidrio, lávalo solamente a mano con un paño suave húmedo y sécalo con un paño sin pelusa. No lo laves en lavavajillas.
- **Cuidado del vitral:** Para limpiar el vitral, pasa un paño suave y húmedo sobre la superficie. Sécalo inmediatamente. No lo sumerjas en agua. Si lo sumerges es posible que el agua se meta entre las superficies y cause decoloración. Nota: Tu pieza de vitral está tratada con un lubricante especial para proteger el acabado mientras se encuentra almacenada en su caja. Éste se puede eliminar fácilmente siguiendo las instrucciones para limpiar el vitral.
- **Cuidado del metal:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- **Cuidado de la cerámica, porcelana y poliresina:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales combustibles.**

Acentos para el Hogar: genérico

Portapilar y Candelabro

- Manténlas alejadas del alcance de los niños y las mascotas. Si tu portavelas es una linterna o una lámpara de pared, no la cuelgues cerca de cortinas, cuadros u otros artículos inflamables. Cuélgala de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 46 cm del techo, repisas, o cualquier otro objeto que pueda extender la flama.
- Si compraste una linterna o una lámpara de pared, se incluyen los elementos para su montaje y las instrucciones para colgarla.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela.
- Deja de usar las velas cuando queden 2.5 cm de cera.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Portavela(s)

Portapilar Rama Gaia
Portavotivos o Candelabros
Esencial

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este extraordinario portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu portavelas puede estar hecho de vidrio, vitral, vidrio con espirales de color, metal, porcelana, cerámica, poliresina o una combinación de estos materiales.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

⚠ RIESGO DE ASFIXIA: Algunos accesorios para velas tienen piezas pequeñas desprendibles. Mantén todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

Uso y cuidado:

- Para usarse solamente con Velas de Mesa y Candelitas PartyLite®.
- **Cuidado del vidrio:** Para limpiar el vidrio, lávalo solamente a mano con un paño suave húmedo y sécalo con un paño sin pelusa. No lo laves en lavavajillas.
- **Cuidado del vitral:** Para limpiar el vitral, pasa un paño suave y húmedo sobre la superficie. Sécalo inmediatamente. No lo sumerjas en agua. Si lo sumerges es posible que el agua se meta entre las superficies y cause decoloración. Nota: Tu pieza de vitral está tratada con un lubricante especial para proteger el acabado mientras se encuentra almacenada en su caja. Éste se puede eliminar fácilmente siguiendo las instrucciones para limpiar el vitral.
- **Cuidado del metal:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- **Cuidado de la cerámica, porcelana y poliresina:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales combustibles.**
- **Manténlas alejadas del alcance de los niños.**
- Si tu portavelas es una linterna o una lámpara de pared, no la cuelgues cerca de cortinas, cuadros u otros artículos inflamables. Cuélgala de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 46 cm del techo, repisas, o cualquier otro objeto que pueda extender la flama. Si compraste una lámpara en una espiga, se incluyen los elementos para su montaje y las instrucciones para colgarla.
- Si tu portavelas es una espiga y se puede usar en exteriores, asegúrate de plantarla firmemente en el suelo y aléjala de objetos inflamables, incluyendo el pasto y las plantas. No la uses cuando haya viento.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 0.6 cm antes de volver a encender la vela (excepto las Candelitas).
- Deja de usar las velas de mesa cuando queden 2.5 cm de cera.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Portavelas 3 Mechas

Base 3 Mechas Perla Negra
Porta 3 Mechas Avantgarde
Tazón Luces de Siena

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este extraordinario portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu portavelas puede estar hecho de vidrio, vitral, vidrio con espirales de color, metal, porcelana, cerámica, poliresina, madera o una combinación de estos materiales.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

⚠ RIESGO DE ASFIXIA: Algunos accesorios para velas tienen piezas pequeñas desprendibles. Mantén todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

Uso y cuidado:

- Para usarse con 3 Mechas, Mini 3 Mechas, Pilares Redondas o Cuadradas de 7 cm y Esferas PartyLite®.
- Después de tener encendidas las Pilares durante 3 a 4 horas y las Velas de 3 Mechas durante 5 a 6 horas, apágalas, presiona suavemente hacia adentro los lados de cera para mantener una superficie plana, y enciéndelas de nuevo. No moldees las pilares cuadradas o las esferas.

Acentos para el Hogar: genérico

Portavelas 3 Mechas

- Al acomodar dos o más velas juntas, mantén al menos 5 cms. de espacio entre los lados de las velas. No permitas que las velas se toquen entre sí. Nunca coloques materiales inflamables entre las velas encendidas o cerca de ellas.
- Cuidado del vidrio: Para limpiar el vidrio, lávalo solamente a mano con un paño suave húmedo y sécalo con un paño sin pelusa. No lo laves en lavavajillas.
- Cuidado del vitral: Para limpiar el vitral, pasa un paño suave y húmedo sobre la superficie. Sécalo inmediatamente. No lo sumerjas en agua. Si lo sumerges es posible que el agua se meta entre las superficies y cause decoloración. Nota: Tu pieza de vitral está tratada con un lubricante especial para proteger el acabado mientras se encuentra almacenada en su caja. Éste se puede eliminar fácilmente siguiendo las instrucciones para limpiar el vitral.
- Cuidado del metal y madera: Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- Cuidado de la cerámica, porcelana y poliresina: Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales combustibles.**
- **Mantenlas alejadas del alcance de los niños.**
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos. (En el caso de las velas de 3 mechas, apunta las mechas siempre hacia el centro de la vela.)
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela.
- Deja de usar las velas cuando queden 2.5 cm de cera.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Portavelas Difusor Carrizo

Portavelas Difusor Carrizo Zen

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo Portavelas Difusor Carrizo diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu hermoso portavelas decorativo está hecho de vidrio (con o sin adorno de madera o metal) y también puedes usarlo como un encantador florero para tu hogar. Para aprender a usar un repuesto de aceite con fragancia en tu Portavelas Difusor Carrizo, consulta el inserto que acompaña al Repuesto de Aceite con Fragancia (que se vende por separado).

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para limpiar el vidrio, lávalo en agua tibia con jabón y sécalo con un paño sin pelusa.
- No lo coloques en lavavajillas.
- Para limpiar el metal de tu Portavelas Difusor Carrizo, elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- Si el aceite con fragancia se derrama sobre la superficie de madera o metal de tu difusor, límpialo de inmediato con una toalla de papel o paño suave, ya que el aceite puede dañar la madera y otras superficies.

Portavelas Pilar Redonda

Dúo Portapilares Calor de Hogar Portapilar Rústico Grande Portapilar Rústico Pequeño Set de Portapilares Obelisco

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este extraordinario portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu portavelas puede estar hecho de vidrio, vitral, vidrio con espirales de color, metal, porcelana, cerámica, poliresina o una combinación de estos materiales.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

RIESGO DE ASFIXIA: Algunos accesorios para velas tienen piezas pequeñas desprendibles. Mantén todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

Uso y cuidado:

- Para usarse con Pilares Redondos de 7 cm y Esferas de 7 cm PartyLite®.
- Después de tener encendidas las Pilares Redondas durante algunas horas, apágalas, presiona suavemente hacia adentro los lados de cera para mantener una superficie plana, y enciéndelas de nuevo.
- Al acomodar dos o más velas juntas, mantén al menos 5 cm de espacio entre los lados de las velas. No permitas que las velas se toquen entre sí. Nunca coloques materiales inflamables entre las velas encendidas o cerca de ellas.
- **Cuidado del vidrio:** Para limpiar el vidrio, lávalo solamente a mano con un paño suave húmedo y sécalo con un paño sin pelusa. No lo laves en lavavajillas.
- **Cuidado del vitral:** Para limpiar el vitral, pasa un paño suave y húmedo sobre la superficie. Sécalo inmediatamente. No lo sumerjas en agua. Si lo sumerges es posible que el agua se meta entre las superficies y cause decoloración. Nota: Tu pieza de vitral está tratada con un lubricante especial para proteger el acabado mientras se encuentra almacenada en su caja. Éste se puede eliminar fácilmente siguiendo las instrucciones para limpiar el vitral.
- **Cuidado del metal:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

Portavelas Pilar Redonda

- **Cuidado de la cerámica, porcelana y poliresina:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales combustibles.**
- **Mantenlas alejadas del alcance de los niños.**
- Si tu portavelas es una linterna o una lámpara de pared, no la cuelgues cerca de cortinas, cuadros u otros artículos inflamables. Cuélgala de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 46 cm del techo, repisas, o cualquier otro objeto que pueda extender la flama. Si compraste una lámpara en una espiga, se incluyen los elementos para su montaje y las instrucciones para colgarla.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela.
- Deja de usar las velas cuando quede una pulgada de cera.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Portavotiva(s)

Capullos de Loto
Dúo Portavelas Flor de Loto
Dúo Portavotivas la Granja
Géminis Plateado
Ilusiones
Linterna Colgante Latón Antiquo
Portavela Calor de Hogar
Portavotiva Sakura
Portavotiva y Portacandelita Amazonas
Portavotivas Alto Diseño, Par
Portavotiva Leopardo
Portavotivas Danza Primavera
Portavotivas Elefante
Portavotivas Fresh Home
Portavotivas Sabor Isleño
Trío Islandia

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este extraordinario portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu portavelas puede estar hecho de vidrio, vitral, vidrio con espirales de color, metal, porcelana, cerámica, poliresina o una combinación de estos materiales.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

⚠️ RIESGO DE ASFIXIA: Algunos accesorios para velas tienen piezas pequeñas desprendibles. Mantén todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

Uso y cuidado:

- Para usarse con Votivas y Candelitas PartyLite®.
- Para eliminar el residuo de cera de una portavotiva colócala en el refrigerador durante una hora, sácala y bota la cera aplicando presión suave con los dedos. Nunca uses objetos filosos o abrasivos para quitar la cera. Asegúrate de quitar el clip metálico de la portavotiva. Permite que la base se caliente a temperatura ambiente antes de colocar una votiva nueva.
- **Cuidado del vidrio:** Para limpiar el vidrio, lávalo solamente a mano con un paño suave húmedo y sécalo con un paño sin pelusa. No lo laves en lavavajillas.
- **Cuidado del vitral:** Para limpiar el vitral, pasa un paño suave y húmedo sobre la superficie. Sécalo inmediatamente. No lo sumerja en agua. Si lo sumerges es posible que el agua se meta entre las superficies y cause decoloración. Nota: Tu pieza de vitral está tratada con un lubricante especial para proteger el acabado mientras se encuentra almacenada en su caja. Éste se puede eliminar fácilmente siguiendo las instrucciones para limpiar el vitral.
- **Cuidado del metal:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- **Cuidado de la cerámica, porcelana y poliresina:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales combustibles.**
- **Mantenlas alejadas del alcance de los niños. Si tu portavelas es una linterna o una lámpara de pared, no la cuelgues cerca de cortinas, cuadros u otros artículos inflamables. Cuélgala de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 46 cm del techo, repisas, o cualquier otro objeto que pueda extender la flama. Si compraste una lámpara en una espiga, se incluyen los elementos para su montaje y las instrucciones para colgarla.**
- Si tu portavelas es una espiga y se puede usar en exteriores, asegúrate de plantarla firmemente en el suelo y aléjala de objetos inflamables, incluyendo el pasto y las plantas. No la uses cuando haya viento.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela (excepto las Candelitas).
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Acentos para el Hogar: genérico

Portavotivas

Incluye vaso(s) portavotivas de vidrio

Candelabro de Pared Inspiración Thai
Centro de Mesa Flor de Loto
Cruz de Pared
Linterna Vintage
Portavelas Sakura
Portavotiva Cruces
Portavotiva Lavanda
Portavotiva Jirafa Sueños de África
Portavotivas Pingüinos Enamorados
Portavotivas Pingüino Bola de Nieve
Portavotivas Pingüino Juguetón

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este extraordinario portavelas diseñado exclusivamente para PartyLite. Tu portavela puede estar hecho de vidrio, vitral, vidrio con espirales de color, metal, porcelana, cerámica, poliresina o una combinación de estos materiales. Incluye vaso(s) portavotivas de vidrio.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio para velas te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad:

⚠ RIESGO DE ASFIXIA: Algunos accesorios para velas tienen piezas pequeñas desprendibles. Mantén todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

Uso y cuidado:

- Para usarse con Votivas y Candelitas PartyLite®.
- Si tu portavotivas es una lámpara de pared, se incluyen los elementos para su montaje y las instrucciones para colgarla. Al usar una lámpara de pared, coloca la vela en el vaso de vidrio que se incluye, enciéndela y coloca el vaso portavotiva en la lámpara.
- Para eliminar el residuo de cera de una portavotiva colócala en el refrigerador durante una hora, sácala y bota la cera aplicando presión suave con los dedos. Nunca uses objetos filosos o abrasivos para quitar la cera. Asegúrate de quitar el clip metálico de la portavotiva. Permite que la base se caliente a temperatura ambiente antes de colocar una votiva nueva.
- **Cuidado del vidrio:** Para limpiar el vidrio, lávalo solamente a mano con un paño suave húmedo y sécalo con un paño sin pelusa. No lo laves en lavavajillas.
- **Cuidado del vitral:** Para limpiar el vitral, pasa un paño suave y húmedo sobre la superficie. Sécalo inmediatamente. No lo sumerjas en agua. Si lo sumerges es posible que el agua se meta entre las superficies y cause decoloración. Nota: Tu pieza de vitral está tratada con un lubricante especial para proteger el acabado mientras se encuentra almacenada en su caja. Éste se puede eliminar fácilmente siguiendo las instrucciones para limpiar el vitral.
- **Cuidado del metal:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- **Cuidado de la cerámica, porcelana y poliresina:** Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca uses materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- Mantén a la vista las velas encendidas.
- Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales combustibles.
- Manténlas alejadas del alcance de los niños y las mascotas. Si tu portavelas es una linterna o una lámpara de pared, no la cuelgues cerca de cortinas, cuadros u otros artículos inflamables. Cuelgala de forma que la flama de una vela adecuada encendida en el accesorio quede al menos a 46 cm del techo, repisas, o cualquier otro objeto que pueda extender la flama. Si compraste una lámpara en una espiga, se incluyen los elementos para su montaje y las instrucciones para colgarla.
- Si tu portavelas es una espiga y se puede usar en exteriores, asegúrate de plantarla firmemente en el suelo y aléjala de objetos inflamables, incluyendo el pasto y las plantas. No las uses cuando haya viento.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela (excepto las Candelitas).
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

3 Mechas

Instrucciones de uso

- Usa siempre tu Vela 3 Mechas en un portavela diseñado para ella.
- Mantén el área de la cera líquida libre de pedazos de mecha, carbón y cerillos porque son inflamables y pueden interferir con el consumo correcto de la vela.
- Usa la Vela 3 Mechas al menos 5 horas cada vez que la enciendas o hasta que la cera líquida llegue a la orilla de la vela. (El uso de la vela por períodos cortos consecutivos hará que se consuma mal.)
- No permitas que la vela se consuma hasta menos de una pulgada del fondo, ya que esto puede hacer que se incendie la etiqueta del extremo inferior.
- Después de apagar la vela y mientras la cera aún está suave, moldea cuidadosamente sus lados hacia adentro. Esto ayudará a que la vela consuma la cera de manera más uniforme la siguiente vez que la enciendas.

Aroma Melts

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta "siguiente generación" de Aroma Melts. Tu set está hecho con cera de la mejor calidad, ha sido diseñado exclusivamente para PartyLite e incluye cuatro Aroma Melts que ahora se parten por la mitad. Este innovador producto te permite partir la Aroma Melts en dos para que puedas combinar cualquier par de fragancias diferentes (por ejemplo, una de Vainilla y una de Fresa) y crees tu propia fragancia personalizada. O si lo prefieres, puedes usar tu Aroma Melts como una fragancia.

PartyLite te desea que disfrutes esta fina vela y te ofrece los siguientes consejos para usarla en forma segura.

Cuidado y uso:

- Coloca una Aroma Melt completa (o dos mitades diferentes) en el tazón del Difusor Aroma Melt y enciende una candelita en la parte inferior. No fundas sólo una mitad de la Aroma Melt.
- La cera debe licuarse en 20 a 30 minutos. La Aroma Melt no se consume como las velas, así que tendrás que reemplazarla después de 12 a 14 horas de uso.
- Para retirar la Aroma Melt usada, permite que la cera se enfríe y se solidifique completamente. Después presiona los bordes de la cera con los pulgares.
- Cuando se enfríe por completo, la cera debe soltarse en una sola pieza.
- No uses objetos filosos ni sustancias abrasivas para quitar la cera de los productos Aroma Melts ya que pueden rayar el interior del portavelas.

⚠️ ADVERTENCIA:

- No toques la cera fundida. Permite que se enfríe antes de tocarla.

Latas Llenas de Cera Bestburn de PartyLite

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta excepcional lata llena de cera Bestburn.

PartyLite te ofrece los siguientes consejos para su uso correcto:

Para obtener mejores resultados:

- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela. Evita usarla en áreas donde haya corrientes de aire.
- Mantén la mecha en el centro de la lata y alejada del recipiente de vidrio.
- Siempre utiliza la vela lo suficiente (un mínimo de 2 horas) como para que la cera se derrita hasta la orilla de la lata. Esto permitirá que tu vela se consuma de manera uniforme.
- No coloques el portavelas sobre muebles o aparatos electrónicos que puedan dañarse por el calor.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Mantén la cera líquida libre de mecha y residuos de fósforos.
- No permitas que la lata esté encendida hasta que se seque. Deja de usarla cuando queden 6 mm de cera.

Pilar 3 Mechas de 10 x 15cm

¡Felicidades! Acabas de adquirir o recibir como regalo especial esta vela calidad platino diseñada para causar una bella impresión.

PartyLite desea que esta nueva vela te proporcione horas de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarla con seguridad.

Cuidado y uso:

- Siempre enciende tu vela en un portavelas diseñado para ella.
- No lo uses en Pantallas. Úsalo sólo en portavelas abiertos.
- Recorta las mechas a 6 mm antes de usarla cada vez.
- Utiliza esta vela al menos tres horas en cada ocasión cada vez que la enciendas o hasta que la cera líquida llegue al borde de la vela (los usos cortos en forma consecutiva harán que la vela se consuma en forma deficiente).
- Mantén la cera líquida libre de recortes de mecha y residuos de fósforos. Éstos son inflamables y pueden interferir con el consumo adecuado de la vela.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Deja de usar la vela cuando quede 2.5 cm de cera.
- Después de apagar la vela y mientras la cera aún está blanda, presiona suavemente hacia dentro los bordes de la vela y endereza cualquier mecha que esté inclinada. Esto ayudará a que la vela consuma la cera de manera más uniforme la próxima vez que la uses.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

⚠️ ADVERTENCIA:

- Utilízala siempre a la vista.
- Mantenla alejada de objetos que se quemen.
- Mantenla alejada de los niños y las mascotas.

Pilar Cuadrado Veteado

¡Felicidades! Acabas de adquirir o recibir como un regalo especial una bella Pilar Cuadrada Veteada de PartyLite.

Para crear estas velas veteadas elaboradas a mano, los hábiles artesanos enrollan varias hojas de cera suavizada y después les dan su forma cuadrada. Al igual que los árboles en la naturaleza, no hay dos velas que sean completamente idénticas ya que cada una tiene su propio patrón bello y único.

Observa la parte superior de la vela y encontrarás que tiene anillos similares a los de los troncos de los árboles. Cuando enciendas la vela, estos anillos se volverán translúcidos e irradiarán luz a través de la cera líquida.

Uso y cuidado:

- Para que se consuman de manera uniforme, enciende los pilares durante 4 horas. Al moldear las velas*, no modifiques los picos que se forman en cada esquina. En lugar de ello, aplica presión suavemente hacia dentro (entre los picos de la vela; consulta el siguiente diagrama que muestra las áreas específicas que debes moldear).
- Al acomodar dos o más velas juntas, mantén al menos 5 cm de espacio entre los lados de las velas. No permitas que las velas se toquen entre sí.

⚠️ ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- **Mantén a la vista las velas encendidas.**
- **Nunca enciendas una vela sobre o cerca de materiales combustibles.**
- **Nunca coloques materiales inflamables entre las velas encendidas o cerca de ellas.**
- Mantenlas alejadas del alcance de los niños.
- Siempre quema las velas en portavelas resistentes al calor.
- Nunca muevas una vela encendida. Nunca toques la cera líquida.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Mantén centradas las mechas y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela.
- Deja de usar las velas cuando quede una pulgada de cera.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Pilar LED Ilusión de Luz

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este Pilar LED Ilusión de Luz diseñado exclusivamente para PartyLite. Esta exclusiva vela sin fragancia está equipada con una luz LED que funciona con cuatro baterías AA (incluidas). La luz ilumina la vela de cera rústica color marfil y crea un cálido resplandor (cuenta con un interruptor de encendido en la parte inferior). De acuerdo con la vida de las baterías, produce aproximadamente 155 horas de luz. Perfecta para el entretenimiento en exteriores.

PartyLite desea que tu Pilar LED Ilusión de Luz te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Contiene piezas pequeñas. Manténlo fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

Cuidado y uso:

- Límpialo con un paño suave y seco.
- No lo expongas al agua.

Instalación de las baterías: Como se indica en la parte inferior de la vela, inserta cuatro baterías tipo "AA". Desliza el interruptor a la posición "on" para activar el LED e iluminar la vela.

⚠️ PRECAUCIÓN:

- Inserta siempre las baterías con la polaridad correcta y sigue las instrucciones de su fabricante.
- No mezcles baterías agotadas con nuevas. Cambia todas las baterías al mismo tiempo.
- No mezcles baterías alcalinas (carbón-zinc) con baterías recargables (níquel-cadmio).
- Siempre retira las baterías agotadas del producto.
- Revisa que las superficies de contacto estén limpias y brillantes antes de instalar las baterías.
- Retira las baterías cuando no uses el producto o cuando se hayan descargado.

Popurrí Líquido Aromasimmers

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial el popurrí líquido AromaSimmers de PartyLite. El popurrí líquido AromaSimmers de PartyLite, formulado por los mejores productores de fragancias del mundo y hecho con ingredientes de la mejor calidad, perfumará tu hogar en minutos. Es rápido y fácil de usar. Simplemente vierte tu AromaSimmers en un Difusor Aroma Melts de PartyLite y disfruta instantáneamente de su fragancia.

PRECAUCIÓN: IRRITANTE DE LOS OJOS.

Si te cae en los ojos, enjuágatelos con agua durante unos 15 minutos. No es comestible. Para obtener información médica SOLAMENTE, llama al 001-651-632-89455 fuera de Estados Unidos (número telefónico de Estados Unidos). Manténlo alejado del alcance de los niños y las mascotas (especialmente de los gatos).

- El líquido se calienta y puede causar quemadura si es tocado.
- Nunca toques tu popurrí líquido AromaSimmers hasta que se haya enfriado.
- Mantén a la vista tu Difusor Aroma Melts cuando utilices tu popurrí líquido AromaSimmers.
- Nunca muevas tu Difusor cuando la candelita siga encendida.
- Mantén centrada la mecha de la candelita y elimina los restos de mechas y cerillos.
- Si se acumula carbón en una mecha, extingue la vela y recorta el carbón; retira el carbón o cualquier otro material extraño antes de encenderla de nuevo.
- Mantén la vela encendida alejada de cualquier corriente de aire y no coloques el portavelas sobre muebles o equipos electrónicos que puedan dañarse con el calor.

Popurrí Líquido Aromasimmers

- Nunca mezcles el popurrí líquido AromaSimmers con otros productos que tengan fragancia.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

Cuidado y uso:

- Para uso exclusivo con AromaSimmers PartyLite.
- Añade a tu difusor Aroma Melts PartyLite 2 cm de tu AromaSimmers favorito, después enciende tu candelita. Puede ser peligroso añadir el popurrí líquido AromaSimmers a un recipiente caliente. No diluyas el popurrí líquido AromaSimmers con agua.
- Tu popurrí líquido se consume cuando está en uso. No permitas que se seque.
- Cuando quede menos de 6 mm de líquido, apaga la candelita y permite que se enfríe durante una hora. Limpia cualquier resto de líquido que haya quedado con una toalla de papel y vuelve a llenarlo con popurrí líquido AromaSimmers nuevo.
- Cualquier porción de tu popurrí líquido AromaSimmers (cuando le quede más de 6 mm al recipiente) se puede recalentar.
- Limpia tu Difusor Aroma Melts con un paño suave y húmedo después de usarlo. Sécalos inmediatamente. No lo laves en lavavajillas.
- Recomendado para usarse con los Difusores Aroma Melts PartyLite.



ADVERTENCIA: Para evitar incendios:

- Utilízalo siempre a la vista.
- Mantenlo alejado de objetos que se quemem.
- Mantenlo alejado de los niños.

Set de Velas para Regalo

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este set especial para regalo diseñado exclusivamente para PartyLite.

PartyLite te desea que disfrutes este exclusivo set para regalo de velas Bestburn y te ofrece los siguientes consejos para usarlo en forma segura.

Cuidado y uso:

- No enciendas la vela dentro de la caja decorativa.
- Esta vela de cera está diseñada para derretirse. Enciende siempre la vela lo suficiente para que la cera se derrita hasta la orilla del portavelas. Esto ayudará a que la vela se consuma de manera uniforme.
- La caja decorativa es estupenda para guardar pequeños recuerdos o usarla como un organizador para tu escritorio.

Para mejores resultados:

- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Mantén la vela libre de mecha y residuos de fósforos.
- Recorta la mecha a 6 mm antes de encenderla de nuevo.
- Mantén centradas las mechas.
- No permitas que la vela se consuma hasta secarse. Deja de usarla cuando quede 1 cm de cera.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

ADVERTENCIA:

- Utilízalo siempre a la vista.
- Mantenlo alejado de objetos que se quemem.
- Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.
- Colócalo de forma que la flama quede al menos a 46 cm del techo, repisas o cualquier otro objeto que pueda extender la flama.
- No lo coloques en ninguna superficie que se pueda dañar con el calor.
- Nunca toques la cera líquida. Nunca toques o muevas una vela encendida.

Tarro con Tapa

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este excepcional tarro. El tarro está hecho con la fórmula de apariencia cremosa patentada por PartyLite y es perfecto para cualquier habitación de la casa. Este Tarro incluye una tapa de metal. Una vez que la cera se consume, puedes utilizar el encantador recipiente para guardar recuerdos o dulces.

PartyLite ofrece las siguientes sugerencias para su uso seguro.

Para mejores resultados:

- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela. Evita usarlo en áreas con corrientes de aire.
- Mantén la mecha colocada hacia el centro del tarro y alejada de los lados de vidrio.
- Enciende siempre la vela lo suficiente para que la cera se derrita hasta la orilla del tarro. Esto ayudará a que tu tarro se consuma de manera uniforme.
- Si se acumula carbón en una mecha, extingue la vela y recorta el carbón; retira el carbón o cualquier otro material extraño antes de encenderla de nuevo.
- Mantén la cera líquida libre de mecha y residuos de fósforos.
- No permitas que se seque. Deja de usarlo cuando quede 2.5 cm de cera.
- Para limpiar el metal no lo coloques en lavavajillas. Sólo límpialo con un paño seco y sin pelusa.
- Para limpiar el vidrio, lávalo a mano y sécalo con un paño sin pelusa.



ADVERTENCIA:

- Utilízalo siempre a la vista.
- Mantenlo alejado de objetos que se quemem.
- Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.
- No coloques el portavelas sobre muebles o aparatos electrónicos que puedan dañarse con el calor.
- Utiliza siempre un apagavelas para apagar las velas.

Tarros Bestburn de PartyLite

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este excepcional Tarro Bestburn. La fórmula cremosa exclusiva de PartyLite se incluye en varios tarros decorativos, perfectos para cada habitación de la casa. Cada Tarro Bestburn se consume de manera más uniforme y completa que antes.

PartyLite te ofrece los siguientes consejos para su uso correcto:

Para obtener mejores resultados:

- Para reducir la producción de hollín siempre debes recortar la mecha a 6 mm antes de volver a encender la vela. Evita usarla en áreas donde haya corrientes de aire.
- Mantén la mecha en el centro del tarro y alejada del recipiente de vidrio.
- Siempre utiliza la vela lo suficiente como para que la cera se derrita hasta la orilla del vidrio. Esto permitirá que tu vela se consuma de manera uniforme.
- No coloques el portavelas sobre muebles o aparatos electrónicos que puedan dañarse por el calor.
- Si observas acumulación de carbón en la mecha, apaga la vela, corta la punta, retira el carbón u otros materiales extraños y vuelve a encenderla.
- Mantén la cera líquida libre de mecha y residuos de fósforos.
- No permitas que el tarro esté encendido hasta que se seque. Deja de usarlo cuando quede una pulgada de cera.

Almohadilla para Ojos Lavanda

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta exclusiva Almohadilla para Ojos Lavanda diseñada especialmente para PartyLite. Tu Almohadilla para Ojos Lavanda está hecha de un suave jacquard color morado claro. Dentro de la almohadilla encontrarás una bolsita rellena con capullos de lavanda de la mejor calidad que se cultivan en Francia y linaza. Estos dos ingredientes se combinan para crear un suave peso que relaja los ojos cansados.

La almohadilla sirve como la máscara ideal para dormir, ya que bloquea la luz mientras la lavanda te ayuda a dormir.

Puedes calentar la almohadilla en el microondas o enfriarla en el refrigerador. Ya sea que la uses tibia o fría, la Almohadilla para Ojos Lavanda te revitalizará y relajará.

PartyLite desea que tu nueva Almohadilla para Ojos Lavanda te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Retira la bolsita de fragancia antes de lavar la tela. Sigue las instrucciones de lavado de la etiqueta que se encuentra dentro de la almohadilla para los ojos.
- Para CALENTARLO, retire la bolsita y colóquelo plano en el microondas por intervalos de 30 segundos hasta alcanzar la temperatura deseada. No lo caliente durante más de 90 segundos. Después vuelve a colocar la bolsita en la almohadilla para los ojos para obtener una experiencia relajante y calmante.
- NO LA CALIENTES DEMASIADO. El calor excesivo puede dañar la bolsita y hacer que se incendie.
- Para enfriarla, retira la bolsita de la almohadilla para los ojos y colócala en el refrigerador o el congelador hasta que se enfríe. Después vuelve a colocar la bolsita en la almohadilla para los ojos para obtener una experiencia refrescante.
- Para incrementar la intensidad de la fragancia, simplemente frota el contenido de la almohadilla para los ojos. Los capullos de lavanda se rompen y liberan más aceite de lavanda para incrementar la cantidad de fragancia.

⚠ Advertencia: Riesgo de incendio. El tiempo total de calentamiento no debe exceder los 90 segundos. Caliéntelo sólo en horno de microondas.

⚠ PRECAUCIÓN: Maneje el inserto con cuidado cuando lo retire del horno de microondas. Es posible que el artículo esté más caliente de lo que se siente al contacto inicial.

Azúcar Exfoliante para el Cuerpo

¡Felicidades! Acabas de adquirir o recibir como regalo este producto de cuidado para el cuerpo de PartyLite, especialmente desarrollado para ayudarte a crear una experiencia como la de los spas profesionales en la comodidad de tu hogar. Rejuvenece tu cuerpo, mente y espíritu con la exclusiva fragancia y la luz resplandeciente de las velas. Disfruta de la relajante soledad mientras experimentas la paz y tranquilidad de tu spa en casa.

Nuestra Azúcar Exfoliante para el cuerpo contiene azúcar verdadera, que se ha usado durante siglos para exfoliar el cuerpo en forma natural. Este exfoliante para cuerpo de azúcar antioxidante también está enriquecido con mango, mantequilla de shea, y aceites de jojoba y chabacano, que se combinan para nutrir y proteger la piel mientras que le dan un resplandor vibrante y saludable. Te deja la piel suave y fresca, renovada y nutrida.

Instrucciones: Aplícala abundantemente para humedecer la piel mientras te bañas. Exfolia suavemente con movimientos circulares, enjuágate y sécate ligeramente con una toalla para permitir que los aceites nutran la piel. No debe usarse en la cara.

- Precaución: Puede hacer que las superficies de bañeras y regaderas se vuelvan resbalosas.
- Es mejor si se usa en un máximo de dos años después de abrirse.
- Guárdala en un sitio fresco y seco.
- Probada por dermatólogos.

⚠ PRECAUCIÓN: No es comestible. Puede causar irritación en los ojos. Si ocurre el contacto con los ojos, enjuágetelos con agua. Para obtener información médica SOLAMENTE fuera de América del Norte, llama al 001-651-632-8945 (número telefónico de Estados Unidos). Manténlo fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Cojín para Cuello Lavanda

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo Cojín para Cuello Lavanda diseñado especialmente para PartyLite. Tu Cojín para Cuello Lavanda incluye un suave jacquard color morado claro. Dentro del cojín encontrarás una bolsita rellena con capullos de lavanda de la mejor calidad que se cultivan en Francia y linaza. Estos dos ingredientes se combinan para liberar suavemente la tensión del cuello y los hombros.

Puedes calentar el cojín en el microondas o enfriarlo en el refrigerador. Ya sea que lo uses tibio o frío, el Cojín para Cuello Lavanda te revitalizará y relajará.

PartyLite desea que tu nuevo Cojín para Cuello Lavanda te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Retira la bolsita de fragancia antes de lavar la tela. Sigue las instrucciones de lavado de la etiqueta que se encuentra dentro del cojín para cuello.
- Para CALENTARLO, retire la bolsita y colóquelo plano en el microondas por intervalos de 30 segundos hasta alcanzar la temperatura deseada. No lo caliente durante más de 2 minutos. Después vuelve a colocar la bolsita en el cojín para cuello para obtener una experiencia relajante y calmante.
- NO LA CALIENTES DEMASIADO. El calor excesivo puede dañar la bolsita y hacer que se incendie.
- Para enfriarla, retira la bolsita del cojín para cuello y colócala en el refrigerador o el congelador hasta que se enfríe. Después, inserta la bolsita en la almohada para el cuello y colócatela alrededor del cuello y los hombros para eliminar la tensión y promover la relajación.
- Para incrementar la intensidad de la fragancia, simplemente frota el contenido del cojín para cuello. Los capullos de lavanda se rompen y liberan el aceite de lavanda para incrementar la fragancia.

⚠ Advertencia: Riesgo de incendio. El tiempo total de calentamiento no debe exceder los 2 minutos. Caliéntelo sólo en horno de microondas.

⚠ PRECAUCIÓN: Maneje la bolsita con cuidado cuando lo retire del horno de microondas. Es posible que el artículo esté más caliente de lo que se siente al contacto inicial.

Crema para Manos

¡Felicidades! Acabas de adquirir o recibir como regalo este producto de cuidado para el cuerpo de PartyLite, especialmente desarrollado para ayudarte a crear una experiencia como las de los spas profesionales en la comodidad de tu hogar. Rejuvenece tu cuerpo, mente y espíritu con nuestra exclusiva terapia para las manos. Disfruta de la relajante soledad mientras experimentas la paz y tranquilidad de tu spa en casa.

Esta crema terapéutica contiene una mezcla nutritiva de mantequilla de Shea, aceites de oliva, jojoba y ajonjolí, bisabolol, vitaminas A, C y E, así como iluminadores para la piel que relajan y cuidan las manos y cutículas reseca. Este lujoso tratamiento te ayudará a mantener las manos y cutículas con una apariencia manicurada y restaurará la apariencia juvenil y uniforme de la piel.

Instrucciones: Aplícala suavemente en las manos, uñas y cutículas, diariamente o según lo requieras.

- Se recomienda el uso en un máximo de dos años después de abrirse.
- Guárdala en un sitio fresco y seco.
- Probada por dermatólogos.

⚠️ PRECAUCIÓN: No es comestible. Puede causar irritación en los ojos. Si ocurre el contacto con los ojos, enjuáгатelos con agua. Para obtener información médica SOLAMENTE fuera de América del Norte, llama al 001-651-632-8945 (número telefónico de Estados Unidos). Manténlo fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Crema Sólida Humectante para el Cuerpo

¡Felicidades! Acabas de adquirir o recibir como regalo este producto de cuidado para el cuerpo de PartyLite, especialmente desarrollado para ayudarte a crear una experiencia como las de los spas profesionales en la comodidad de tu hogar. Rejuvenece tu cuerpo, mente y espíritu con la exclusiva fragancia y la luz resplandeciente de las velas. Disfruta de la relajante soledad mientras experimentas la paz y tranquilidad de tu spa en casa.

Esta fascinante crema es un tratamiento para todo el cuerpo, y ha sido especialmente mezclada para suavizar y nutrir la piel áspera y reseca. Es particularmente efectiva en los codos, los talones, las rodillas y las piernas. La mantequilla de Shea, jojoba, soya y aloe se combinan para dejar la piel suave y sedosa, con una apariencia vibrante y saludable que resalta su belleza natural.

Instrucciones: Distribuye una porción de la crema para el cuerpo en las palmas de las manos y aplícala dando masaje en todo el cuerpo, especialmente en las áreas reseca.

- Se recomienda el uso en un máximo de dos años después de abrirse.
- Guárdala en un sitio fresco y seco.
- Probada por dermatólogos.

⚠️ PRECAUCIÓN: No es comestible. Puede causar irritación en los ojos. Si ocurre el contacto con los ojos, enjuáгатelos con agua. Para obtener información médica SOLAMENTE fuera de América del Norte, llama al 001-651-632-8945 (número telefónico de Estados Unidos). Manténlo fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Cristales de Sal para Tina Well Being Spa

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como un atento obsequio este producto de cuidado para el cuerpo diseñado para ayudarte a crear una experiencia de spa profesional en la comodidad de tu hogar.

Estos pequeños cristales blancos de sal con forma de joyas tienen un alto contenido de magnesio, conocido por su capacidad de relajar el cuerpo y eliminar la tensión. Las sales minerales terapéuticas suavizan y relajan la piel para transformar el baño en una experiencia completa tipo spa. Recuéstate, relájate y empápate en un oasis de confort mientras permites que tus cansados y adoloridos músculos descansen y liberen el estrés del día.

PartyLite te desea que disfrutes tu nuevo producto con fragancia y te ofrece los siguientes consejos para usarlo en forma segura.

Instrucciones:

- Espolvorea de 1 a 2 medidas o cucharadas de sales en el agua cálida corriente de tu baño.
- Agita el agua con la mano para disolver las sales.
- Sumérgete en la tina durante 15 a 20 minutos para sentir los beneficios terapéuticos.
- Consejo: para disfrutar verdaderamente la fragancia, cierra la puerta del baño después de añadir las sales.
- Después aplícale la Crema Sólida Humectante para el Cuerpo marca PartyLite (no incluida).
- Después de abrir el recipiente, séllalo bien y guárdalo en un sitio fresco y seco.
- Es mejor si lo usas en un máximo de dos años después de abrirlo.
- Probado por dermatólogos.

⚠️ Advertencia:

- No es comestible; mantenlo alejado de los niños y las mascotas.
- No debe usarse cuando la piel tiene cortadas o está recién rasurada.
- Sólo para uso externo.

⚠️ PRECAUCIÓN:

- Puede causar irritación en los ojos.
- Evita su contacto con los ojos. Si ocurre el contacto, enjuágate bien los ojos con agua abundante.
- En caso de ingestión accidental: Para obtener información médica SOLAMENTE, llama al 001-651-632-8945 (número telefónico de Estados Unidos).
- Manténlo alejado de los niños y las mascotas.

Manicure Instantáneo

¡Felicidades! Acabas de adquirir o recibir como regalo este lujoso producto de cuidado para el cuerpo, especialmente desarrollado para ayudarte a crear una experiencia como la de los spas profesionales en la comodidad de tu hogar. Rejuvenece tu cuerpo, mente y espíritu con la exclusiva fragancia y la luz resplandeciente de las velas. Disfruta de la relajante tranquilidad mientras experimentas la paz de tu spa en casa.

¡Descubre el secreto de unas manos hermosas! Este exfoliante para manicure instantáneo con fragancia natural contiene azúcar para exfoliar y aceites de esencias (perejil, bergamota, lima, uva, chabacano, aguacate y jojoba), así como vitamina E para suavizar las manos, uñas y cutículas. Sentirás las manos más tersas y suaves. Después aplica la Crema para Manos de PartyLite para completar el tratamiento (que se vende por separado).

Instrucciones: Aplica sobre las manos mojadas una pequeña cantidad de Manicure Instantáneo con movimientos circulares sobre el dorso y la palma de las manos durante aproximadamente un minuto. Presta especial atención a las áreas secas, las uñas y las cutículas. Enjuágate las manos y sécalas sin frotarlas, para permitir que los aceites nutran la piel. Después aplica la Crema para Manos de PartyLite para completar el tratamiento (no incluida).

- No debe usarse en la cara.
- Es mejor si se usa en un máximo de dos años después de abrirse.
- Guárdala en un lugar fresco y seco.
- Probada por dermatólogos.

⚠ PRECAUCIÓN: No es comestible. Puede causar irritación en los ojos. Si ocurre el contacto con los ojos, enjuágate los con agua. Para obtener información médica SOLAMENTE fuera de América del Norte, llama al 001-651-632-8945 (número telefónico de Estados Unidos). Manténlo fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Oso Lavanda

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este oso de peluche suave, adorable y encantador. Tu oso contiene una bolsita removible con relajantes capullos de lavanda y linaza que se puede colocar en el microondas para darte calor o se puede enfriar en el congelador para proporcionarte una frescura refrescante. Para incrementar la esencia de lavanda en la bolsita, aprieta el estómago del oso o tritura el contenido de la bolsita de lavanda (al calentarla en microondas también se incrementa la fragancia).

PartyLite desea que este nuevo accesorio con bolsita te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para limpiarlo elimina el polvo de la superficie con un paño suave y húmedo.
- No lo coloques en la lavadora.
- PARA ENFRIARLA, coloca la bolsita en una bolsa de plástico limpia y sellada y guárdala en el congelador. Puedes mantener la bolsita en el congelador hasta que alcance la temperatura deseada.
- PARA CALENTARLA, coloca la bolsita plana en el microondas (no la coloques en una bolsa de plástico) y caliéntala a la potencia máxima por intervalos de 30 segundos hasta que alcance la temperatura deseada. NO la calientes durante más de 90 segundos.
- No dejes la bolsita desatendida en el microondas.
- La bolsita de lavanda puede humedecerse ligeramente debido al contenido natural que libera humedad al calentarse.
- No coloques el Oso Lavanda en el microondas.

⚠ ADVERTENCIA:

- **RIESGO DE INCENDIO.** ¡El tiempo total en el microondas no debe exceder los 90 segundos!
- Calienta el inserto sólo en un horno de microondas.
- Maneja el inserto con cuidado cuando lo saques del microondas. Es posible que el artículo esté más caliente de lo que se siente al contacto inicial.

Set para Regalo Well Being Spa

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como un obsequio especial este producto diseñado para ayudarte a crear una experiencia de spa profesional en la comodidad de tu hogar. Incluye todo lo necesario para que te relajes con lujo y elimines el estrés del día.

PartyLite te desea que disfrutes mucho tu nuevo set de regalo y te ofrece los siguientes consejos para usarlo en forma segura.

CRISTALES DE SAL PARA TINA

Instrucciones:

- Espolvorea aproximadamente de 1 a 2 cucharadas de sal en el agua cálida corriente de tu baño.
- Agita el agua con la mano para disolver las sales.
- Sumérgete en la tina durante 15 a 20 minutos para sentir los beneficios terapéuticos.
- Puede irritar la piel cortada o recién afeitada.

CREMA SÓLIDA HUMECTANTE PARA EL CUERPO

Instrucciones:

- Para mantener la piel suave, date masaje con la crema en todo el cuerpo, especialmente en las áreas reseca.

CRISTALES DE SAL PARA TINA y CREMA SÓLIDA HUMECTANTE PARA EL CUERPO

- Probados por dermatólogos.
- Después de abrir el recipiente, séllalo bien y guárdalo en un sitio fresco y seco. Es mejor si lo usas en un máximo de dos años después de abrirlo.

ADVERTENCIA:

- Irritante de los ojos. Si ocurre el contacto con los ojos, enjuágate los con agua.
- No es comestible; manténlo alejado de los niños y las mascotas.
- Sólo para uso externo. En caso de ingestión accidental, llama a un médico o a un centro de control de envenenamiento. Para obtener información médica SOLAMENTE fuera de América del Norte, llama al 001-651-632-8945 (número telefónico de Estados Unidos).

Set para Regalo Well Being Spa

MINI TARRO BARREL

- Enciende siempre la vela lo suficiente para que la cera se derrita hasta la orilla del tarro. Evita usarla en áreas con corrientes de aire. Esto ayudará a que tu tarro se consuma de manera uniforme.
- Recorta la mecha a 6 mm antes de encenderla de nuevo. Mantén las mechas centradas y alejadas de los lados de vidrio y elimina los restos de mechas y cerillos.

ADVERTENCIA:

- Utilízalo siempre a la vista.
- Mantenlo alejado de objetos que se quemen.
- Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.
- Colócalo de forma que la flama quede al menos a 46 cm del techo, repisas o cualquier otro objeto que pueda extender la flama.
- Si observas acumulación de carbón en una mecha, apaga la vela, corta la punta y vuelve a encenderla.
- Nunca toques la cera líquida. Nunca toques o muevas una vela encendida.
- No permitas que se seque. Deja de usarla cuando quede 1 cm de cera.
- Apaga siempre tus velas con un apagavelas.

ALMOHADA INFLABLE PARA BAÑO

- Infla la almohada.
- Adhiérela a la superficie de la tina usando las copas de succión.
- La cubierta está hecha de 100% algodón, e incluye cierres de Velcro para quitarla con facilidad. Lava la cubierta en lavadora con agua fría en el ciclo para ropa delicada, y no utilices cloro. Sécala sobre una superficie plana. No la planches.
- Desinfla la almohada para guardarla fácilmente.

Well Being de PartyLite Crema para Baño Unwind

Contenido neto 250 ml.


Crema para Baño Unwind Well Being de PartyLite, una colección de productos de cuidado para el cuerpo, velas complementarias y accesorios desarrollados pensando en ti. Cada fragancia de nuestra colección contiene aceites con esencia que evoca simbólicamente un estado mental específico.

Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta Crema para Baño Unwind Well Being de PartyLite. Nada tranquiliza más que un relajante baño. Añade la luz de algunas velas y música suave, y te transportarás al paraíso de la relajación. La Crema para Baño Unwind te lleva a un nivel completamente diferente mientras te reconectas con tu cuerpo, mente y alma.

Esta mezcla cremosa crea un baño sin igual. Su rica espuma reconforta, calma y suaviza la piel, ayudando a relajarte después de un día estresante. Así que convierte la Crema para Baño Unwind en parte de la experiencia de tu baño diario.

Instrucciones: Añade la Crema al agua corriente tibia cuando prepares tu tina. También se puede usar como Crema para bañarse en regadera aplicándola con las manos, una toalla o una esponja.

- Una vez abierto el producto utilícese antes de dos años.
- Guárdala en un sitio fresco y seco.
- Probada por dermatólogos.

 **PRECAUCIÓN: No es comestible. Puede causar irritación en los ojos. Si ocurre el contacto con los ojos, enjuágetelos con agua. Para obtener información médica SOLAMENTE fuera de América del Norte, llama al 001-651-632-8945 (número telefónico de Estados Unidos). Mantenlo fuera del alcance de los niños y las mascotas.**

Well Being de PartyLite Exfoliante para Pies Relax

Contenido neto 130 ml.


Exfoliante para Pies Relax Well Being de PartyLite, una colección de productos de cuidado para el cuerpo, velas complementarias y accesorios desarrollados pensando en ti. Cada fragancia de nuestra colección contiene aceites con esencia que evoca simbólicamente un estado mental específico.

Acabas de comprar o recibir como regalo especial este Exfoliante para Pies Relax Well Being de PartyLite. Respira profundamente y exhala mientras relajas tus agotados pies.

El Exfoliante para los Pies Relax contiene piedra pómez finamente molida para suavizar y alisar la planta de los pies, especialmente los talones ásperos y resecos. Sus aceites de esencias alivian y refrescan los pies, mientras que la Glicerina nutre y acondiciona la piel. Incluso lo puedes aplicar en otras partes problemáticas y resacas de la piel, como los codos.

Instrucciones: Comienza remojando los pies en agua tibia. Con los pies mojados, aplica el Exfoliante para los Pies Relax con movimientos circulares. Date masaje en todo el pie, concentrándote en los talones. Enjuágalos con agua tibia y sécalos.

- El Exfoliante puede hacer que las superficies de bañeras y regaderas se vuelvan resbalosas.
- Una vez abierto el producto utilícese antes de dos años.
- Guárdalo en un sitio fresco y seco.
- Probado por dermatólogos.

 **PRECAUCIÓN: No es comestible. Puede causar irritación en los ojos. Si ocurre el contacto con los ojos, enjuágetelos con agua. Para obtener información médica SOLAMENTE fuera de América del Norte, llama al 001-651-632-8945 (número telefónico de Estados Unidos). Mantenlo fuera del alcance de los niños y las mascotas.**

Aceite con Fragancia

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este excepcional Aceite con Fragancia de PartyLite. Incluye 147 ml de aceite con fragancia, 12 carrizos naturales y una tapa para verterlo. Este exclusivo aceite con fragancia es para usarse con los Difusores Carrizo PartyLite, Esencias Ambientales y difusores de fragancia. Los carrizos son para uso exclusivo con los Difusores Carrizo. PartyLite desea que disfrutes mucho esta fragancia especial.

Cuidado y uso:

Para los Difusores Carrizo:

- Retira la envoltura del sello y la tapa y coloca la tapa para verter en la botella de aceite con fragancia.
- Vierte lentamente el aceite con fragancia en tu Difusor Carrizo. No lo llenes demasiado.
- Coloca los 12 carrizos naturales en el difusor. Para el Mini Difusor Carrizo, corta los carrizos a 20 cm antes de colocarlos en el difusor. La fragancia comenzará a dispersarse.
- Para ajustar la intensidad de la fragancia, retira algunos de los carrizos.

Para Esencias Ambientales:

- Retira la envoltura del sello y la tapa y coloca la tapa para verter en la botella de aceite con fragancia.
- Vierte lentamente el aceite con fragancia en la base de vidrio de tu Esencias Ambientales. No la llenes demasiado.
- Cúbrela con la tapa de porcelana esculpida y la fragancia comenzará a dispersarse.
- El color de la tapa de porcelana puede oscurecerse mientras la fragancia se difunde. Sin embargo, esto no disminuirá el desempeño del difusor.

Para los Difusores de Fragancia:

- Retira la envoltura del sello y la tapa y coloca la tapa para verter en la botella de aceite con fragancia.
- Vierte lentamente el aceite con fragancia en la botella de vidrio de tu difusor de fragancia. No la llenes demasiado.
- Coloca de nuevo el corcho en tu difusor. Pronto la fragancia comenzará a dispersarse.
- Es posible que la tapa de cerámica esculpida se decolore con el tiempo. Sin embargo, esto no disminuirá el desempeño del difusor.

PRECAUCIÓN:

- Nunca uses aceite con fragancia en nada que no sean los Difusores Carrizo PartyLite, Esencias Ambientales y difusores de fragancia. Nunca lo uses en los Difusores Aroma Melts.
- Nunca los mezcles con agua o productos con base de agua, Aroma Melts, AromaSimmers o cualquier otro producto con fragancia.
- El aceite con fragancia puede dañar las superficies de madera, los mostradores y otras superficies con acabado. Si se derrama, límpialo de inmediato.
- El aceite con fragancia puede manchar las telas. Si se derrama, límpialo de inmediato de acuerdo con las instrucciones de limpieza de la tela.
- Manténlo fuera del alcance de los niños y las mascotas.

PRECAUCIÓN:

Irritante de los ojos. Si te cae en los ojos, enjuágate los con agua durante unos 15 minutos. Puede ser dañino si se traga. Llama a un médico o a un centro de control de envenenamiento. Para obtener información médica SOLAMENTE, llama al 001-651-632-8945 fuera de Estados Unidos (número telefónico de Estados Unidos).

Acentos

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo estos exclusivos acentos decorativos diseñados especialmente para PartyLite. Los carrizos con formas orgánicas están diseñados para darte más opciones decorativas en cualquier difusor carrizo decorativo PartyLite. Los divertidos elementos botánicos son la forma perfecta de adornar la base de tu portavelas 3 en 1 Simetría (no incluido) o el interior de cualquier florero o tazón. Dale a tu hogar un encanto bello y natural con PartyLite.

PartyLite te desea que disfrutes tu nuevo producto decorativo y te ofrece los siguientes consejos para usarlo en forma segura.

Instrucciones:

- Retira la banda de papel alrededor de los carrizos y colócalos todos en tu difusor carrizo decorativo lleno de Aceite con Fragancia para Difusores Carrizo PartyLite (el difusor y el aceite no están incluidos).
- Para ajustar la intensidad de la fragancia, simplemente retira uno o más de los carrizos sencillos no decorativos.
- Para mejorar aún más tu portavelas Simetría 3 en 1 o Portavelas Natural (no incluidos) coloca cuidadosamente una porción de los elementos botánicos sin fragancia en el fondo del cilindro grande de vidrio. No dejes caer los elementos botánicos para que no se quiebren. Ten cuidado siempre que coloques objetos decorativos en el portavelas. Al colocar el difusor carrizo dentro del portavelas grande de vidrio lleno de elementos botánicos, asegúrate de que esté bien seguro y nivelado. No lo llenes demasiado.

Cuidado y uso:

- Estos carrizos de gran tamaño están diseñados para difusores carrizo más grandes. Sin embargo, puedes utilizarlos con difusores carrizo de vidrio más pequeños como nuestros Well Being by PartyLite, Fresh Home by PartyLite y Difusores Carrizo Decorativos si reduces su longitud. Simplemente recorta aproximadamente de 10 a 7 cm con unas tijeras de podar y coloca los carrizos en tu difusor.
- No permitas que el aceite del difusor entre en contacto con los elementos botánicos decorativos para evitar que se decoloren.
- No coloques elementos botánicos decorativos en el cilindro de vidrio (mediano) del difusor carrizo.
- No los utilices con Difusores Carrizo Multicolores.

RIESGO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas. Manténlo fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

PRECAUCIÓN:

- No es comestible.
- No es tóxico.
- Manténlo alejado de los niños y las mascotas. Lee siempre las instrucciones de limpieza de los muebles o telas antes de limpiarlos. Si se derrama, límpialo de inmediato con una toalla húmeda y un detergente suave; enjuágalo y sécalo. En caso de telas delicadas o que se laven en seco, pregunta en una tintorería (puede manchar ciertas telas).
- Manténlo alejado de las llamas abiertas. No lo coloques enseguida de velas encendidas. Nunca trates de encender los carrizos.

Fragancia sin Flama

Acentos

- No coloques carrizos o elementos botánicos decorativos sobre ninguna superficie de mesas, muebles o telas si han estado en contacto con el aceite con fragancia, ya que pueden dañar el acabado de las superficies y manchar las telas.
- Los carrizos no están hechos para usarse con Aroma Simmers™.
- Advertencia acerca del aceite con fragancia Difusor Carrizo: No permitas que el aceite entre en contacto con las superficies terminadas. Si se derrama, límpialo de inmediato con una toalla de papel o paño suave para evitar daños o manchas. No permitas que el aceite con fragancia entre en contacto con las telas, ya que puede provocar manchas. Lee siempre las instrucciones de limpieza de los muebles o telas antes de limpiarlos. En caso de telas delicadas o que se laven en seco, pregunta en una tintorería.

Borla de Lavanda

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta exclusiva borla con esencia diseñada especialmente para PartyLite. Tu Borla con Esencia de Lavanda incluye una bolsita de algodón llena de lavanda de la mejor calidad cultivada en Francia que está bordada con un encantador de lavanda. Tu borla incluye un cilindro metálico con tapa con rosca y acabado en blanco antiguo cepillado. Sus cordones de nylon y listones de terciopelo en un suave color lavanda cuelgan llenos de elegancia del cilindro. El cordón trenzado de la parte superior te permite colgar la borla en múltiples lugares.

Para usarlo:

Abre la tapa del cilindro metálico, coloca la bolsita con lavanda dentro y cierra bien la tapa presionándola con los dedos. Esta encantadora bolsita es perfecta para colgarla en un armario, en un picaporte o en cualquier sitio donde desees el aroma limpio y crujiente de la lavanda. Cuando necesites más fragancia, tritura la bolsita para revitalizarla.

PartyLite desea que tu nuevo accesorio te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Para limpiar el cilindro metálico elimina el polvo de la superficie con un paño suave y seco. Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- No debes lavar la bolsita de lavanda.
- No laves ni sumerjas los cordones de la borla decorativa.

Concentrado de Aroma

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este concentrado de fragancia creado exclusivamente para PartyLite. Ésta es la forma perfecta de añadir fragancia a cualquier fuente o humidificador.

PartyLite ofrece las siguientes sugerencias para su uso seguro.

- Agita bien la botella de Concentrado de Aroma.
- La cantidad recomendada es una cucharadita de Concentrado de Aroma por un cuarto de agua (5 ml por un litro de agua).
- Utiliza más o menos para ajustar la intensidad de la fragancia al nivel que desees.
- El Concentrado de Aroma puede dañar las superficies de madera, los mostradores y otras superficies con acabado. Si se derrama o salpica, límpialo de inmediato.
- No es tóxico. No es comestible.
- Una botella de 147 ml de Concentrado de Aroma proporciona al menos 120 horas de fragancia.
- Manténlo fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Difusor Art Deco

¡Felicidades! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este exclusivo difusor de fragancia diseñado especialmente para PartyLite.

PartyLite te desea que disfrutes este fino accesorio para fragancias y te ofrece los siguientes consejos para usarlo en forma segura.

Cuidado y uso:

- Para uso exclusivo con aceites con fragancia PartyLite, que se venden por separado.
- La tapa de porcelana decorativa del difusor está conectada a una varilla metálica trenzada con una mecha, que a su vez está conectada a un corcho que se coloca en una botella oculta en la base de madera removible.
- Para llenar tu difusor de fragancia:
- Extrae el corcho sujetándolo por la varilla metálica. Sujeta la base. Mueve suavemente la varilla y el corcho hacia adelante y hacia atrás. No lo jales desde la tapa decorativa de porcelana. Cuando retires el corcho, ten cuidado con el aceite que pueda gotear desde la mecha.
- Saca la base de madera de la botella de vidrio. Utiliza un embudo para llenar tres cuartos de la botella de vidrio con aceite con fragancia.
- Coloca de nuevo la base de madera y luego coloca el corcho y la tapa decorativa. La fragancia comenzará a difundirse.
- El aceite con fragancia puede dañar las superficies de madera, los mostradores y otras superficies con acabado. Si se derrama, límpialo de inmediato.
- El aceite con fragancia puede manchar las telas. Si se derrama, límpialo de inmediato de acuerdo con las instrucciones de limpieza de la tela.
- Para limpiar la base utiliza un paño suave y seco.
- Después de un tiempo, es posible que la tapa de porcelana decorativa se decolore. Sin embargo, esto no afecta el desempeño del difusor.
- Manténlo fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Fragancia sin Flama

Difusor Carrizo

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este Difusor Carrizo de PartyLite. Este exclusivo Difusor Carrizo y aceite con fragancia, formulado por los mejores productores de fragancias del mundo y hecho con ingredientes de la mejor calidad, le añadirá ambiente a tu hogar.

Es rápido y fácil de usar. Si la botella de tu Difusor Carrizo tiene un tapón, retíralo levantándolo suavemente o utiliza un sacacorchos si lo requieres. Si el Difusor Carrizo tiene una tapa de plástico, dále vuelta para retirarla. Retira la cinta de papel que sujeta los carrizos y coloca los 12 carrizos naturales en la botella para disfrutar la fragancia. Los difusores carrizo absorben la fragancia y el aroma se dispersa por toda la habitación. Para ajustar la intensidad de la fragancia retira uno o más carrizos.

Nota: Los Difusores Carrizo de PartyLite tienen base de aceite y, a diferencia de los difusores con base de alcohol, no es necesario voltearlos para mantener el nivel de fragancia.

Cuidado y uso:

- Una vez que coloques los carrizos en el aceite con fragancia, no los voltees.

Advertencia:

- Nunca lo mezcles con agua o productos con base de agua, Aroma Melts, AromaSimmers o cualquier otro producto con fragancia. No lo uses Difusores Aroma Melts. Utilízalo sólo en el recipiente que lo acompaña.
- El aceite con fragancia puede dañar las superficies de madera, los mostradores y otras superficies con acabado. Si se derrama, límpialo de inmediato con una toalla de papel o un paño suave.
- Puede manchar las telas. Si el aceite se derrama sobre una tela, límpialo de inmediato con una toalla húmeda y un detergente suave; enjuágalo y sécalo, o sigue las instrucciones de limpieza de la tela.
- Manténlo alejado de las llamas abiertas. Nunca trates de encender los carrizos.

⚠ PRECAUCIÓN: Irritante de los ojos. Si te cae en los ojos, enjuágatelo con agua durante unos 15 minutos. Puede ser dañino si se traga. Llama a un médico o a un centro de control de envenenamiento. Para obtener información médica SOLAMENTE, llama al 001-651-632-8945 fuera de Estados Unidos (número telefónico de Estados Unidos). Manténlo fuera del alcance de los niños.

Difusor Carrizo Cuadro Minimalista

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta exclusiva Lámpara de Pared con Difusor Carrizo diseñada exclusivamente para PartyLite. También puedes utilizar la hermosa botella del difusor carrizo sobre una mesa. El marco incluye un gancho para colgar tu adorno y crear una exhibición artística personalizada en la pared.

PartyLite desea que este nuevo acento para el hogar te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Cuélgala usando los accesorios para su instalación que se incluyen. Siempre lee y sigue las instrucciones para colgarla.
- Para uso exclusivo con cualquier aceite con fragancia y carrizos PartyLite, que se venden por separado.
- Al usar el difusor carrizo en el marco, debes cortar los carrizos a 25 cm de largo para que no toquen la pared.
- El aceite con fragancia puede dañar la superficie del marco metálico. Si se derrama, límpialo de inmediato. Cuidado del vidrio y el metal: Límpialos con un paño suave y seco. Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

Difusor Carrizo Tricolor

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este Difusor Carrizo Tricolor.

Este innovador difusor, creado exclusivamente para PartyLite, le añadirá un toque deslumbrante a la decoración de tu hogar mientras distribuye su fragancia relajante y llena de energía formulada por algunos de los mejores fabricantes de fragancias del mundo y hecha con ingredientes de calidad platino.

Cuidado y Uso:

Simplemente retira el sello y destapa la botella. Coloca el collar de madera en el cuello de la botella. Retira la envoltura de papel de los 12 carrizos naturales y colócalos en la botella. Los difusores carrizo absorben el aceite con fragancia y el aroma se dispersa por toda la habitación.

Para ajustar la intensidad de la fragancia retira uno o más carrizos. Para una fragancia más intensa, reemplaza 12 de los carrizos originales por 12 nuevos carrizos cuando el líquido del difusor llegue a la mitad. Elimina los 12 carrizos viejos.

Nota: Con el tiempo, probablemente notes que los carrizos han cambiado de color. Esto no afecta el desempeño de tu difusor carrizo.

Bajo condiciones normales de uso, las múltiples capas de aceite con fragancia pueden tardar hasta 24 horas en separarse cuando la botella se agita. En ocasiones, una capa blanca puede aparecer entre las capas de colores. Esto no afectará el funcionamiento de su difusor.

Si el producto se expone a condiciones extremas de calor, frío o luz solar directa, es posible que el consumidor sólo vea dos capas de color o colores cambiantes. Esto de ninguna manera afecta el funcionamiento del difusor.

El Difusor Carrizo Tricolor no debe colocarse en el borde de las ventanas ni en sitios donde pueda quedar expuesto a la luz solar directa.

A diferencia de los difusores que contienen alcohol, este difusor PartyLite no requiere que voltees los carrizos para mantener el nivel de fragancia.

Advertencia:

- Nunca lo mezcles con agua o productos con base de agua, Aroma Melts o AromaSimmers, ni con cualquier otro producto con fragancia (no debe usarse en los Difusores Aroma Melts).
- Nunca utilices aceite con fragancia en un Difusor Aroma Melts o en cualquier otro objeto que no sea la botella que lo contiene.
- No permitas que el aceite entre en contacto con las superficies terminadas. Si derramas el aceite con fragancia, limpia rápidamente la superficie ya que se puede dañar el acabado.
- Puede dañar las superficies de madera y los mostradores. Si se derrama, límpialo de inmediato con una toalla de papel o un paño suave para evitar manchas.

Fragancia sin Flama

Difusor Carrizo Tricolor

- Lee siempre las instrucciones de limpieza de los muebles o telas antes de limpiarlos. Si se derrama, límpialo de inmediato con una toalla húmeda y un detergente suave; enjuágalo y sécalo. En caso de telas delicadas o que se laven en seco, pregunta en una tintorería (puede manchar ciertas telas).
- Mantenlo alejado de las llamas abiertas. Nunca trates de encender los carrizos.
- No permitas que el aceite con fragancia entre en contacto con las telas, ya que puede provocar manchas.

PRECAUCIÓN: Causa irritación en los ojos. Si te cae en los ojos, enjuágate con agua durante 15 minutos. Puede ser dañino si se traga. Llama a un médico o a un centro de control de envenenamiento. Para obtener información médica SOLAMENTE, llama al 001-651-632-8945 (número telefónico en los Estados Unidos). Mantenlo alejado del alcance de los niños y las mascotas (especialmente de los gatos). Evita su contacto con la piel.

Esencias Ambientales de PartyLite

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este difusor de fragancias Esencias Ambientales de PartyLite.

El difusor Esencias Ambientales es una forma innovadora de distribuir una fragancia encantadora en todo tu hogar. El set de 2 piezas se compone de una base de vidrio y una tapa de porcelana esculpida. Está diseñado para usarse sólo con el aceite con fragancia Esencias Ambientales (que se vende por separado).

Uso y cuidado:

Retira la envoltura del sello y la tapa del aceite con fragancia y vierte lentamente todo el aceite con fragancia en la base de vidrio. Cúbrela con la tapa de porcelana esculpida. La fragancia se dispersará por todo tu hogar.

- Para limpiar la base al cambiar el aceite con fragancia, utiliza un paño limpio y seco o una toalla de papel. No uses agua.
- Al cambiar el aceite con fragancia que se usa en la base de vidrio, asegúrate de limpiarla perfectamente de acuerdo con las instrucciones anteriores. La fragancia nueva comenzará a surtir efecto en aproximadamente 24 horas.
- La tapa de porcelana cambia a un color más oscuro cuando la fragancia se difunde.
- Es posible que la decoloración de la tapa porcelana sea visible después de un tiempo. Sin embargo, esto no disminuye la capacidad del difusor Esencias Ambientales.
- Para usarse sólo con aceite con fragancia Esencias Ambientales.

⚠ PRECAUCIÓN:

- No permitas que el aceite entre en contacto con ninguna superficie con acabado, incluyendo las superficies de madera, ya que puede dañarlas. Si el aceite se derrama, limpia la superficie de inmediato con una toalla de papel o un paño suave y absorbente.
- Si el aceite se derrama sobre una tela, lee las instrucciones de limpieza del fabricante antes de limpiarla. Algunas telas se pueden limpiar con un paño húmedo. Para telas delicadas o de lavado en seco, consulta con una tintorería.
- Mantenlo alejado de las llamas.

⚠ ADVERTENCIA:

El aceite con fragancia puede causar irritación de los ojos. Si el aceite entra en contacto con los ojos, enjuágalos con agua durante 15 minutos. Puede causar síntomas gastrointestinales si se ingiere. Llama al médico o a un centro de control de envenenamiento. Para obtener información médica ÚNICAMENTE desde fuera de Norteamérica, llama al 001-651-632-8945 (número telefónico en los Estados Unidos). Mantenlo fuera del alcance de los niños y las mascotas (especialmente de los gatos). Evita el contacto con la piel.

Esencias de Lavanda para Cajones

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial las refrescantes Esencias para Cajones.

Tus Esencias para Cajones vienen en un set de 6 hojas pre-cortadas de 41 x 30 cm. Simplemente corta las hojas para adaptarlas a tus necesidades. Puedes forrar cualquier cajón o usarlas en tus closets. Las hojas ligeramente perfumadas emiten una fragancia ligera.

Incienso Aromastick

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este incienso diseñado exclusivamente para PartyLite.

PartyLite te desea que disfrutes este fino producto con fragancia y te ofrece los siguientes consejos para usarlo en forma segura.

Uso:

- Siempre quema el incienso en incensarios resistentes al calor (que se venden por separado).
- Coloca el incensario en una superficie estable y no inflamable.
- Inserta el extremo de madera del incienso en el orificio pequeño que se encuentra en un extremo del incensario. Centra el incienso sobre el incensario.
- Sostén una llama en la punta del incienso para encenderlo. La llama debe extinguirse sola en cinco segundos. De lo contrario, soplale suavemente para apagarla. El incienso debe verse encendido en la punta y producir una voluta de humo pálido y fragante. Esto indica que el incienso está encendido correctamente.
- Cuando no uses tu incienso AromaStick, guárdalo en un sitio fresco y seco.

⚠ ADVERTENCIA:

- Asegúrate de que el incienso se haya apagado por completo antes de desecharlo.
- Utilízalo siempre a la vista.
- Mantenlo alejado de objetos que se quemen.
- Mantenlo alejado de los niños y las mascotas.
- No lo toques ni lo muevas mientras esté encendido.
- Mantenlo alejado de las corrientes de aire.

Incienso Revelador

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este set de incienso diseñado exclusivamente para PartyLite.

El incienso se ha utilizado prácticamente en todas las culturas durante siglos. Nuestro incienso te ayuda a relajarte mientras que añade un fragante ambiente a tu hogar. En el set encontrarás conos de incienso en una bella caja decorativa.

⚠ RIESGO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas. Manténlo fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

Para usarlo:

- Coloca el cono en tu portaincienso (no se incluye) y ponlo en una superficie estable.
- Enciende la punta del incienso.
- Después de encender la punta del cono de incienso, si la llama no se extingue automáticamente y perdura durante más de 5 segundos, sopla ligeramente para apagarla.
- Tu cono debe tener un resplandor rojo y producir un delicado humo pálido y fragante que indica que el incienso se está consumiendo correctamente.
- Sugerencia para el quemado: Al terminar de consumirse, quedará aproximadamente 6 mm de incienso. Esto se debe a la forma del mismo.
- Cuando no uses tu incienso, guárdalo en un sitio fresco y seco.

⚠ ADVERTENCIA: SIEMPRE asegúrate de que el incienso se haya apagado por completo antes de desecharlo.

- **Utilízalo siempre a la vista.**
- **Manténlo alejado de objetos que se quemen.**
- **Manténlo alejado de los niños.**
- Manténlo alejado de las mascotas.
- Siempre quema el incienso en incensarios resistentes al calor.
- No lo toques ni lo muevas mientras esté encendido.
- Siempre coloca el incienso en el centro de la base.

Jardín Floral

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este singular Jardín Floral con Aroma diseñado exclusivamente para PartyLite.

Tu globo decorativo está hecho de resina natural con apariencia de madera y contiene un diseño floral en filigrana metálica. La flor de porcelana del globo tiene un significado especial e incluye una tarjeta de regalo que explica su significado, además de una botella de aceite con fragancia. Sólo coloca unas cuantas gotas de aceite en la flor para mantenerla fragante (puedes usar la tapa para contener la fragancia).

PartyLite desea que tu nuevo accesorio te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Límpialo con un paño suave y seco.
- Nunca utilices materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.
- Para refrescar la flor, colócala en el globo encima del inserto negro. Añade cinco gotas de aceite en medio de la flor.
- Permite que la flor se seque durante una hora (60 minutos) antes de moverla. No coloques la flor de porcelana en ninguna superficie, ya que puede causar daño. El aceite con fragancia puede causar manchas.
- Añade fragancia a la flor solamente. Evita que la fragancia caiga en el inserto negro del globo.
- El aceite con fragancia daña los acabados finos y puede afectar ciertos plásticos. No permitas que el aceite entre en contacto con estas superficies. Si se derrama, límpialo de inmediato.

⚠ PRECAUCIÓN: Irritante de los ojos. Si te cae en los ojos, enjuágalos con agua durante unos 15 minutos. Puede ser dañino si se traga. Llama a un médico o a un centro de control de envenenamiento. Para obtener información médica SOLAMENTE, llama al 001-651-632-8945 fuera de Estados Unidos (número telefónico de Estados Unidos). Manténlo fuera del alcance de los niños.

Repuesto para Difusor Carrizo Tricolor

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este Repuesto para el Difusor Carrizo Tricolor diseñado especialmente para PartyLite.

Tu repuesto está diseñado para llenar tu Difusor Carrizo Tricolor y viene con dos sets de carrizos naturales de 30 cm. El aceite con fragancia está formulado en tres capas de brillante color y proporciona una exhibición visual sorprendente mientras distribuye fragancias formuladas por algunos de los productores de fragancias más finas del mundo.

Nota: No es necesario dar vuelta a los carrizos para mantener los niveles de fragancia.

Bajo condiciones normales de uso, las múltiples capas de aceite con fragancia pueden tardar hasta 24 horas en separarse cuando la botella se agita. Si el producto se expone a condiciones extremas de calor, frío o luz solar directa, es posible que sólo veas dos capas de color o colores cambiantes. Esto, sin embargo, no afecta el desempeño del repuesto.

PartyLite desea que este nuevo producto con fragancia te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- Retira el tapón y sello de la botella de repuesto y utiliza el tapón con embudo para llenar tu Difusor Carrizo.
- Coloca el collar de madera en el cuello de tu botella de Difusor Carrizo Tricolor.
- Retira la banda de papel que sujeta los carrizos antes de insertarlos en tu Difusor Carrizo.
- Coloca un set de carrizos naturales en la botella. Los difusores carrizo absorben el aceite con fragancia y el aroma se dispersa por toda la habitación.
- Para ajustar la intensidad de la fragancia retira uno o más carrizos. Para lograr un mayor impacto de la fragancia, reemplaza los carrizos originales con un set de carrizos nuevos cuando quede la mitad de la fragancia. Desecha los carrizos usados. Nota: Con el tiempo, es posible que notes que tus carrizos cambian de color. Esto no afecta el desempeño de tu difusor.

Fragancia sin Flama

Repuesto para Difusor Carrizo Tricolor

Advertencia:

- Nunca lo mezcles con agua o productos con base de agua, Aroma Melts, AromaSimmers o cualquier otro producto con fragancia (no debe usarse en los Difusores Aroma Melts).
- El aceite con fragancia puede dañar las superficies de madera, los mostradores y otras superficies con acabado. Si se derrama, límpialo de inmediato con una toalla de papel o un paño suave.
- Puede manchar las telas. Si el aceite se derrama sobre una tela, límpialo de inmediato con una toalla húmeda y un detergente suave; enjuágalo y sécalo, o sigue las instrucciones de limpieza de la tela.

⚠ PRECAUCIÓN: Irritante de los ojos. Si te cae en los ojos, enjuágotelos con agua durante unos 15 minutos. Puede ser dañino si se traga. Llama a un médico o a un centro de control de envenenamiento. Para obtener información médica SOLAMENTE, llama al 001-651-632-8945 fuera de Estados Unidos (número telefónico de Estados Unidos). Manténlo fuera del alcance de los niños.

Sachets Lavanda

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial estos exclusivos Sachets Lavanda diseñados especialmente para PartyLite. Nuestros Sachets Lavanda incluyen seis sachets cuadrados de algodón que están rellenos de lavanda natural de la mejor calidad cultivada en Francia. La mitad de los sachets incluyen un hermoso bordado de lavanda y cada uno tiene un relajante aroma que te hará sentir completamente relajada.

Utiliza los seis sachets juntos, o sepáralos recortándolos con tijeras a lo largo de las tres puntadas en la orilla de cada sachet. Estos sachets son una forma perfecta de refrescar closets o cajones.

Para incrementar la intensidad de la fragancia, simplemente frota el contenido del sachet. Los capullos de lavanda se rompen y liberan más aceite de lavanda para incrementar la cantidad de fragancia.

Sachet Neutralizador de Olores Cleanscents

Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial estas bolsitas diseñadas exclusivamente para PartyLite. Las bolsitas CleanScents contienen una tecnología especial para neutralizar olores que ayuda a eliminar los olores comunes de tu hogar. Utiliza tus bolsitas en cajones, clósets, armarios, autos, equipaje... en cualquier lugar. Las bolsitas ayudan a reducir los olores no deseados e introducen una fragancia fresca y placentera. En espacios pequeños, la fragancia puede durar hasta 30 días. Asegúrate de retirar la envoltura de celofán de tus bolsitas, pero no abras el sobre de papel decorativo.

Set de Regalo Lavanda

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial este singular set de regalo diseñado exclusivamente para PartyLite. Nuestro Set de Regalo Lavanda es todo lo que necesitas para dormir bien por la noche. Incluye una bolsita de algodón bordada con un logotipo de lavanda y llena de lavanda de la mejor calidad cultivada en Francia. Coloca la bolsita en tu mesa de noche o dentro de tu almohada. Su aroma limpio y crujiente es tan relajante. Tritura la bolsita para revitalizar o incrementar la fragancia.

El set también incluye una Almohadilla para Ojos Lavanda que puedes colocarte sobre los ojos antes de ir a dormir. Los ojos cansados se relajarán con el peso calmante de la linaza natural y la fragancia relajante de la lavanda natural cultivada en Francia. La almohadilla para ojos se puede lavar en lavadora y se puede calentar o enfriar. Tritura la almohadilla para ojos para revitalizar o incrementar la fragancia.

¿Y qué sería un set de regalo sin su vela? Nuestra vela viene en una lata decorativa y contiene una fragancia Esencia de Lavanda con aceites de esencia. La lata tiene una apariencia pulida natural e incluye una tapa que le hace juego con una sofisticada etiqueta impresa en serigrafía.

También incluye un letrero de "No molestar" para que lo coloques en la perilla de la puerta de tu habitación mientras descansas.

Tu set de regalo está bellamente envuelto en una bolsa para regalo de organza que viene atada con un cordel de algodón decorativo.

PartyLite desea que tu nuevo set de regalo te proporcione años de satisfacción y te ofrece los siguientes consejos para usarlo con seguridad.

Cuidado y uso:

- No debes lavar la bolsita de lavanda.
- La Almohadilla para Ojos Lavanda se puede lavar en lavadora pero debes quitarle la bolsita de linaza y lavanda. Sigue las instrucciones de lavado de la etiqueta que se encuentra dentro de la almohadilla para ojos. Puedes calentar la Almohadilla para Ojos Lavanda en el microondas o enfriarla en el refrigerador.
- Para calentarla, retira la bolsita y colócala plana en el microondas por intervalos de 30 segundos hasta alcanzar la temperatura deseada. No la calientes durante más de 90 segundos.
- Para enfriarla, coloca la bolsita en una bolsa limpia y sellada y déjala toda la noche en el congelador. La bolsita se puede mantener en el congelador hasta que la necesites.
- Puedes limpiar la lata decorativa con un paño suave y húmedo y secarla con un paño sin pelusa.

Fragancia sin Flama

Que Vivan los Novios

¡Felicitaciones! Acabas de comprar o recibir como regalo especial esta exclusiva figurilla coleccionable con fragancia diseñada especialmente para PartyLite. Busca toda la serie de figurillas de porcelana Expresscents.

PartyLite te desea que disfrutes este fino accesorio para fragancias y te ofrece los siguientes consejos para usarlo en forma segura.

Cuidado y uso:

- Puedes limpiar tu figurilla con un paño suave y seco.
- Para difundir la fragancia, coloca no más de dos gotas de aceite refrescante (incluido) en el corazón de porcelana. No le agregues más gotas hasta que el aceite refrescante se absorba por completo.
- El aceite refrescante puede ensombrecer la porcelana, pero la sombra desaparecerá cuando el aceite se seque.
- El aceite de repuesto puede dañar las superficies de madera, los mostradores y otras superficies con acabado. Si se derrama, límpialo de inmediato.
- El aceite de repuesto puede manchar las telas. Si se derrama, límpialo de inmediato de acuerdo con las instrucciones de limpieza de la tela.
- Manténlo fuera del alcance de los niños y las mascotas.

⚠ PRECAUCIÓN: Irritante de los ojos. Si te cae en los ojos, enjuágate los con agua durante unos 15 minutos. Puede ser dañino si se traga. Llama a un médico o a un centro de control de envenenamiento. Para obtener información médica SOLAMENTE, llama al 001-651-632-8945 fuera de Estados Unidos (número telefónico de Estados Unidos).